

# NarrowDIM X4

## **Versión 1.1**

- Primera versión.

## **Versión 1.2**

- Cambio software para aumentar la robustez frente a corto-circuitos.

## **Version 1.1**

- Initial version.

## **Version 1.2**

- Software changes to increase its robustness against short circuits.