

Bedienung des P-IR-Handsenders

Programmierung: Wählen Sie mittels der Cursortasten die gewünschten Werte. Halten Sie nun die „offenes Schloss“-Taste für 2 Sekunden gedrückt um am Melder den Programmiermodus* zu aktivieren. Mit der SEND- oder OK-Taste werden die Werte an den Melder übermittelt, der Programmiermodus wird nach erfolgreicher Übermittlung sofort beendet.

Jeder Tastendruck wird mit einem Bip akustisch und mit dem Aufleuchten der Kontroll-LED optisch angezeigt. Empfangene Befehle quittiert der Bewegungsmelder, indem er seine LED 3x kurz aufleuchten lässt.



Kontroll-LED

SEND: Sendet die voreingestellten Werte an den Melder

DISPLAY: Zeigt Ihnen die in der Fernbedienung eingestellten Werte an.

Achtung Standardwerte! Der effektive Wert am Melder kann je nach Gerät und je nach Bedingungen stark davon abweichen.

CURSOR: Rauf / Runter zum Navigieren zwischen den Parametern (SENS, TIME, LUX), Links / Rechts zum verändern der Werte.

PAUSE: Durch kurzes Drücken der Taste, kann die Impulspause von 20 auf 60 Sekunden (und umgekehrt) geschaltet werden. Der Befehl wird direkt an den Melder gesendet, die Einstellung Time der Fernbedienung muss dabei auf der Impulsposition stehen. 20 (1x Bip) / 60 (2xBip) Sekunden-Umschaltung ist nur per Fernbedienung möglich.

PLAY: Die eingestellten Werte werden Ihnen sequentiell im Display angezeigt.

Urlaubsschaltung: Ab einem Werksseitig voreingestellten Dämmerungswert wird das Licht für 4 Stunden dauerhaft eingeschaltet, danach Automatikbetrieb. Deaktivierung mit ON / OFF oder AUTO.

Achtung diese Funktion darf bei Ansteuerung von Treppenlichtzeitschaltern nicht aktiviert werden!

Aktivieren/Öffnen des Programmiermodus*: Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt um im Melder den Programmiermodus zu aktivieren.

Der Programmiermodus wird nach dem erfolgreichen Applizieren der Handsenderwerte sofort (2 sec.), oder nach 5 Minuten automatisch beendet.

Deaktivieren/Schliessen des Programmiermodus:

Mit dieser Taste kann der Programmiermodus frühzeitig beendet werden, ohne dass neue Parameter appliziert werden.

Luxwert Einlesefunktion, Abspeicherung des aktuell herrschender Umgebungs-Helligkeitswerts als Einschalt-Schwellwert*: Halten Sie bei aktiviertem Programmiermodus diese Taste für 2 Sekunden gedrückt. Der Melder schaltet das Licht für 10 Sekunden aus und speichert den aktuell herrschenden Helligkeitswert als Einschalt-Schwellwert.

Die zuvor am Melder applizierten Werte (Time und Sens) bleiben erhalten.

OK: Senden und Speichern aller eingestellten Parameter im Bewegungsmelder (Sens, Time, Lux).

TEST: Der Melder wird in den Testbetrieb geschaltet, er schaltet bei jeder Erfassung das Licht für 4-5 Sekunden ein. Der Modus wird nach 2 Minuten automatisch, oder frühzeitig mit ON / OFF oder AUTO beendet.

AUTO = Automatikfunktion (Standard)

ON = Licht permanent ein *

OFF = Licht permanent aus *

* Modus für 6 Stunden, danach Schaltet das Gerät in die Automatikfunktion. In der Impulsfunktion kann ON nicht aktiviert werden!

*** Aktivieren des Programmiermodus sowie applizieren des aktuell herrschenden Helligkeitswerts betrifft lediglich Melder, welche auf der Frontseite mit einem Schloss-Symbol markiert sind. Nicht markierte Geräte sind permanent im Programmiermodus und die Speicherung des Umgebungs-Helligkeitswerts als Einschalt-Schwellwert ist bei diesen Geräten nicht möglich.**

Inbetriebnahme:

Ziehen Sie für die Aktivierung der Batterie die eingelegte Folie (Blatt) heraus. Drücken Sie die Taste "Play" und die voreingestellten Werte erscheinen. Verändern Sie mit dem Cursor die voreingestellten Werte.

Einstellungs-Empfehlung in einem Gang: SENS: 8m-max; TIME: 6 min; LUX:min

Wird der Handsender über längere Zeit nicht verwendet, empfehlen wir die Batterie aus dem Gerät zu entnehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, benutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde, oder geben Sie das alte Gerät dem Verkäufer zurück.



Technische Daten

Nennspannung: 3V Batterie CR 2025

Reichweite: 4-6m max., direkte Sicht

Dimensionen: 55mm x 85mm x 10mm

