



Sensores KNX para exterior y ambientes húmedos		Temp.	Humedad	Clima	Temp. Adicional (PT-100)	Ubicación sensor
SK01-T-I Sensor de temperatura para exterior / ambientes húmedos		Sí	No	No	No	Encapsulado en el interior de la carcasa
SK01-TF-I Sensor de temperatura y humedad para exterior / ámbitos húmedos		Sí	Sí	No	No	Encapsulado en el interior de la carcasa
SK01-TFK-I Sensor de temperatura, humedad y clima para exterior / ambientes húmedos		Sí	Sí	Sí	No	Encapsulado en el interior de la carcasa
SK01-TTFK-I Sensor de temperatura, humedad y clima para exterior / ambientes húmedos		Sí	Sí	Sí	Sí	Encapsulado en el interior de la carcasa y... Opcional: sensor tipo PT-100 con cable flexible
SK01-T-E-53 Sensor de temperatura para exterior / ambientes húmedos, SK01-T-E-53		Sí	No	No	No	Tubo protegido fuera de carcasa
SK01-TF-E-53 Sensor de temperatura y humedad para exterior / ámbitos húmedos		Sí	Sí	No	No	Tubo protegido fuera de carcasa
SK01-TFK-E-53 Sensor de temperatura, humedad y clima para exterior / ambientes húmedos		Sí	Sí	Sí	No	Tubo protegido fuera de carcasa
SK01-TTFK-E-53 Sensor de temperatura, humedad y clima para exterior / ambientes húmedos		Sí	Sí	Sí	Sí	Tubo protegido fuera de caja y... Opcional: sensor tipo PT-100 con cable flexible