

REQUISITOS PREVIOS

1. El contenido del paquete:
 - Push Server
 - Fuente de alimentación
 - Tarjeta con número de serie y PIN
2. Cable de red
3. Un dispositivo (PC, Tablet,...) con conexión a Internet

1. CONÉCTALO

1. Conecta el Push Server a tu router usando el cable de red



2. Inserta el conector microUSB en el Push Server y conéctalo al enchufe más cercano



2. DANDO DE ALTA TU PUSH SERVER

1. Entra en www.atomity.com/setup
2. Introduce el número de serie y PIN suministrados

3. SETUP CLOUD

1. Selecciona un nombre de subdominio y comprueba que se encuentra libre pulsando "Check". Confirma la elección pulsando "Save". **No es posible modificar el nombre una vez confirmado.**
2. Ajusta los parámetros de red en caso de que sea necesario.
3. Da de alta hasta 4 usuarios con perfiles diferentes: admin, propietario o usuario.

TU PUSH SERVER YA SE ENCUENTRA CONFIGURADO: ACCEDE A ÉL MEDIANTE CUALQUIER NAVEGADOR (IP o *SUBDOMINIO.domotica.me*) USANDO EL USUARIO DECLARADO COMO ADMINISTRADOR

Soporte técnico

support@atomity.com