



WGS-4-H

Relé de control de grupos

Datos técnicos e instrucciones de instalación

Número de artículo 2034



elsner[®]
elektronik

Elsner Elektronik GmbH Técnica de mando y automatización

Sohlegrund 16
75395 Ostelsheim
Alemania

Tfno. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de

Servicio técnico: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

1. Descripción

Con el **relé de control de grupos WGG-4-H** se pueden controlar hasta cuatro accionamientos en grupo. La conexión se realiza sin rosca, mediante terminales eléctricos de compresión.

1.0.1. Alcance del suministro

- Relé de control de grupos para montaje en fila

1.1. Datos técnicos

Montaje	Instalación en serie en regleta de sombrerete
Clase de protección	IP 20
Dimensiones	aprox. 88 x 90 x 50 (ancho x alto x profundidad, en mm), 5 unidades de separación
Peso	aprox. 140 g
Temperatura ambiente	En operación -40...+50°, Almacenamiento -55...+90°C
Humedad atmosférica ambiente	máx. 95% HR, evitar la acción del rocío
Tensión de servicio	230 V CA, 50 Hz
Entrada de mando	230 V CA, 50 Hz (subir/bajar/Neutro/Tierra)
Salidas	4 x accionamiento 230 V AC (subir/bajar/Neutro/Tierra), máx. 500 W por salida. ¡Preste atención a la potencia máxima de la fuente de corriente!

El producto cumple las directrices de las directivas UE.

2. Instalación y puesta en marcha

2.1. Instrucciones de instalación



La instalación, el control, la puesta en marcha y la eliminación de fallos pueden llevarse a cabo únicamente por un electricista profesional.



¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por tensión eléctrica (tensión de red)!

En el interior del aparato hay componentes conductores de tensión no protegidos.

- Han de observarse las disposiciones VDE y national.
- Cortar la tensión a todos los cables que haya que montar y tomar medidas de seguridad contra una conexión accidental.

- No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta daños.
- Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalación y protegerlo contra la activación accidental cuando se considere que ya no existan garantías de un funcionamiento exento de peligro.

El dispositivo está pensado únicamente para un uso adecuado. En caso de que se realice cualquier modificación inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se perderá todo derecho sobre la garantía.

Tras desembalar el dispositivo, revíselo inmediatamente por si tuviera algún desperfecto mecánico. Si se hubiera producido algún desperfecto durante el transporte, deberá informarlo inmediatamente al distribuidor.

El dispositivo sólo se puede utilizar en una instalación fija, es decir sólo cuando está montado y tras haber finalizado todas las labores de instalación y puesta en marcha y sólo en el entorno para el que está previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la publicación de este manual.

2.2. Esquema de conexiones

