



Número de referencia

CD 409 T

Tecla con símbolo de temperatura

para cambiar la Displayabdeckung del juego de teclas, ref. CD 4093 TSA ..

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Material:
termoplástico