



Interface de
programación USB
PRI 602-01 USB

Página 1

Descripción del producto

La interfaz de programación PRI 602-... USB en la carcasa de paso modular conecta un PC Windows, a través de una interfaz USB, con el bus Siedle In-Home y el bus Vario de Siedle.

Conexión a las fuentes de alimentación BNG 650-... y BVNG 650-... con ZBVG 650-...

Interfaz a bus Siedle In-Home a través de conector Western hembra de 8 polos o bornes rosados.
En un PC solo se puede conectar un USB PRI 602-...

Características técnicas

Tensión de servicio:	10–15 V AC o 10–30 V DC
Grado de protección:	IP 20
Temperatura ambiente:	0 °C hasta +40 °C
Unidad de paso (TE):	3
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	53,5 x 89 x 60

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGNº de artículo
PRI 602-01 USB	Interface de programación USB	Negro	D 200036940-00



Interface de
programación USB
PRI 602-01 USB

Página 2





Interface de
programación USB
PRI 602-01 USB

Página 3

PRI 602-01 USB	Información de producto	773 kB	Descargas
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Software Win 8, Win 10 (32bit/64bit)		2,2 MB	Descargas
	Software	316 kB	Descargas
BPS 650-0 V2.17.0 Bus-software de programación	Software	221 MB	Descargas
PRI 602-... USB	Declaración de conformidad	406 kB	Descargas
	Información adicional	43,6 kB	Descargas