

•**Zennio**®



Zennio GetFace IP

Videoportero IP (unidad básica)

ZVP-CAM/ZVP-WOCAM

Edición del manual: [2.23]_b
Versión firmware 2.23

www.zennio.com

CONTENIDO

Contenido	2
Actualizaciones del documento	3
1 Introducción	4
2 Instalación	5
2.1 Conexionado del dispositivo	5
2.2 Casos de aplicación	7
2.2.1 Vivienda Individual	7
2.2.2 Bloque de viviendas	7
3 Configuración	9
3.1 Configuración básica del Zennio GetFace IP	11
3.1.1 Configuraciones de red (Sistema)	11
3.1.2 Configuración de la llamada (Servicios)	12
3.1.3 Configuración de viviendas y Z41 COM (Directorio)	18
3.1.4 Configuración de puerta	21
3.1.5 Configuración de Interruptores	24
3.1.6 Configuración de las llamadas desde el módulo de Botones	26
3.1.7 Configuración del <i>tamper</i> antisabotaje	26
3.1.8 Configuración del acceso con Touch-Display	27
3.1.9 Configuración del acceso con tarjeta RFID	29
3.1.10 Configuración del acceso con módulo Bluetooth	32
3.1.11 Configuración del acceso con módulo lector de huellas	38
3.1.12 Configuración del bucle de inducción magnética	41
3.2 Configuraciones avanzadas	42
3.2.1 Estado	42
3.2.2 Directorio	44
3.2.3 Servicios	45
3.2.4 Hardware	50
3.2.5 Sistema	54

ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Modificaciones	Página(s)
[2.23]_a	Configuración del módulo lector de huellas dactilares ZVP-FINGER. Hasta dos tarjetas por usuario para acceso mediante el módulo ZVP-RFSMN.	38 29
[2.22]_a	Nueva sección para configuración de puerta: Hardware / Puerta . Correcciones menores.	
[2.21]_a	Restablecer el estado de configuración predeterminado. Aclaración sobre el campo “Número de teléfono (ID)” Configuración de Automatización. Configuración de correo electrónico de accesos. Configuración hardware del módulo ZVP-RFSMN Correcciones menores.	
[2.20]_a	Configuración del módulo Bluetooth. Configuración de tarjetas para el módulo de RFID desde la sección de Hardware. Correcciones menores.	
[2.18]_b	Cambios menores de textos.	

1 INTRODUCCIÓN

El **Zennio GetFace IP** es un intercomunicador (videoportero) que, en combinación con las pantallas táctiles Zennio con las que es compatible (tales como **Z41 COM**), permite integrar en la instalación domótica la gestión de **videollamadas** entre la puerta de acceso de un entorno residencial (un edificio de viviendas, una vivienda unifamiliar, una promoción urbanística con puerta de acceso común, etc.) y el interior de las viviendas. O, en general, entre el interior de cualquier entorno de características análogas, como por ejemplo un edificio de oficinas, y su puerta de acceso.

Las características más destacables del Zennio GetFace IP son:

- Cámara de resolución 1280x960 y emisor IR para situaciones de oscuridad (modelo ZVP-CAM).
- Temperatura de funcionamiento: -40 a 60 °C.
- Humedad relativa de funcionamiento: 10 a 95%.
- Conector RJ-45 y compatibilidad con la norma Fast Ethernet.
- Posibilidad de alimentación PoE (Power Over Ethernet) 802.3af – Clase 0 – 12.95W.
- Botón de reinicio e indicadores (amarillo, rojo, verde).
- Salida de audio (Line Out).
- Salida de relé NA/NC 30V/1A (AC/DC) para funciones de apertura y cierre.
- Entrada activa o pasiva (-30 - 30VDC).
- Salida activa (12VDC/2A).
- Varios modos de apertura de puerta.

2 INSTALACIÓN

2.1 CONEXIONADO DEL DISPOSITIVO

El Zennio GetFace IP dispone de varios módulos opcionales que se pueden conectar de forma independiente para ampliar las funciones o características del dispositivo.

- Módulo de teclado (ZVP-KEYPAD),
- Módulo de 5 botones (ZVP-NAME5),
- Display táctil (ZVP-TOUCHD),
- Panel de información (ZVP-INFOP),
- Módulo lector de tarjetas de acceso RFID (ZVP-RFSMN),
- Módulo de inducción magnética (ZVP-ILOOP),
- Módulo I/O (ZVP-INOUT),
- Lector de tarjetas RFID con NFC (ZVP-RFSMN).
- Módulo Bluetooth (ZVP-BLUET).

Notas:

- *Después de conectar un módulo es necesario reiniciar el intercomunicador para poder acceder a su configuración.*
- *En cualquier momento es posible verificar la conexión del módulo accediendo desde la interfaz web del producto a Hardware → Extensiones (ver las próximas secciones del documento).*
- *El videoportero puede alimentarse por la entrada de alimentación externa de 12V o a través de la entrada PoE.*
- *Si se observan problemas de acoplamiento de sonido durante la llamada, será necesario realizar un filtro sobre la realimentación acústica (Ver sección 3.2.4.1).*




Figura 1 Conexión.

2.2 CASOS DE APLICACIÓN

En este apartado se describen las topologías de red más típicas para la instalación del Zennio GetFace IP.

2.2.1 VIVIENDA INDIVIDUAL

Para un entorno residencial con viviendas individuales que requieran de sistemas totalmente independientes de videollamada, la instalación típica será una de las dos que se representan en la Figura 2, en función de si se desea interconectar el Zennio GetFace IP y la pantalla táctil directamente o bien a través del *router* interior de la vivienda (proporcionado, por ejemplo, por el proveedor de acceso a Internet), en el caso de existir.

Si fuese necesario, se puede utilizar un *switch* que amplíe el número de tomas LAN disponibles en el *router*, para así poder conectar varias Z41 COM.




Figura 2 Instalación en una vivienda habitual.

2.2.2 BLOQUE DE VIVIENDAS

En el caso de un bloque de viviendas con un Zennio GetFace IP común para todas ellas, es necesaria una infraestructura de red comunitaria (gestionada por un *router* cortafuegos) que interconecte el videoportero con cada una de las viviendas. A su vez, las viviendas pueden disponer o no de su propio *router* de conexión a Internet.

La Figura 3 muestra un ejemplo de este tipo de topología, en el cual se utiliza el etiquetado VLAN para aislar el tráfico entre unas viviendas y otras.




Figura 3 Instalación en un bloque de viviendas.

Para obtener información más detallada de las características técnicas del dispositivo, así como información de seguridad y sobre su instalación, consultese la **hoja técnica** incluida en el embalaje original del dispositivo, y que también se encuentra disponible en la página web: www.zennio.com.

3 CONFIGURACIÓN

Una vez realizada la instalación atendiendo a los casos de aplicación explicados en el apartado anterior, se procederá a la configuración. En ella habrá una serie de parámetros necesarios para el correcto funcionamiento conjunto de GetFace IP con Z41 COM.

Durante los primeros 30 segundos de funcionamiento (tras alimentar el videoportero), se debe **pulsar 5 veces el botón Hardware**, lo que hará que **el dispositivo anuncie de viva voz su dirección IP**, mediante la cual se podrá acceder a la interfaz de configuración utilizando un navegador web. La URL de acceso tendrá el formato “**http://192.168.1.100**” (suponiendo que la IP del dispositivo es 192.168.1.100).

Por defecto, el videoportero está configurado para trabajar con un servidor DHCP. Si existe algún problema de red o no existe servidor DHCP, el videoportero tomará la IP errónea 0.0.0.0.

Para modificar la configuración de red del GetFace IP **debe pulsarse, rápidamente, 15 veces el botón principal de la unidad básica después del arranque**, con lo que el dispositivo se reiniciará de nuevo automáticamente. En cada reinicio se alternará entre IP dinámica (DHCP) e IP estática (la cual será 192.168.1.100).

Al acceder a la interfaz web se solicitan los **datos de inicio de sesión. Por defecto** son:

- Usuario: **admin**
- Contraseña: **zennio**

Nota: *préstese atención a las letras mayúsculas y minúsculas.*

Tras el primer acceso al dispositivo, se recomienda **cambiar la contraseña** desde **Servicios → Servidor web**. La nueva contraseña deberá tener ocho caracteres, e incluir al menos una mayúscula, una minúscula y un número.

El aspecto de la ventana principal se muestra en la Figura 4.



Figura 4 Menú de configuración.

Notas:

- *El idioma por defecto de la interfaz es inglés. Este manual, no obstante, se referirá a la versión en español.*
- *Al pie de cada página de configuración existe un botón para guardar los cambios realizados. Si se intenta cambiar de página sin haberlos guardado, aparecerá un mensaje de confirmación para guardar o descartar los cambios.*

3.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL ZENNIO GETFACE IP

A continuación se describen los campos más importantes para que el videoportero funcione con Z41 COM. Los parámetros que deben cambiarse respecto a la configuración por defecto, a modo de resumen, son:

- **Número de Teléfono (ID):** identificador del videoportero (si se pretende enlazar con una casilla concreta de Z41 COM).
- **HTTP:** configuración de seguridad de los servicios ofrecidos. Puede haber hasta 5 configuraciones diferentes.
- **Número de teléfono de Usuarios:** deberá contener la IP de cada Z41 COM.

En los siguientes apartados se indicará cómo configurar estos campos.

Notas:

- *Las opciones que no se mencionen en el presente documento deben dejarse con la configuración por defecto.*
- *Las opciones que muestren el icono de prohibición al colocar sobre ellas el puntero del ratón, se encuentran bloqueadas por restricciones de licencia.*
- *Es posible devolver al dispositivo a sus valores de configuración predeterminados ('hard reset'). Para ello, se tienen dos opciones:*
 - *Pulsar durante 30 segundos el botón de reset de la unidad básica.*
 - *Desde la interfaz web, en la sección **Sistema** → **Mantenimiento** → **Configuración** → **Restablecer el estado predeterminado**.*

3.1.1 CONFIGURACIONES DE RED (SISTEMA)

El apartado **Red** permite utilizar un servidor DHCP o establecer una configuración de red estática.

Nota: existen casos donde es obligatorio el uso de IP estática:

- *En una vivienda individual con el videoportero conectado directamente a la unidad interior de la vivienda. Es importante asegurarse de que la máscara*

de red de ambos es la misma y de que sus IPs son diferentes, aunque pertenecientes al mismo rango.

- Cuando el videoportero está en una red distinta a la de Z41 COM (según el caso). En este caso será necesario, además, habilitar en el programa de aplicación de Z41 COM en ETS el parámetro **La unidad exterior está en una red diferente**, e introducir la misma dirección IP fija que se haya configurado en la interfaz web.




Figura 5 Sistema.

3.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA LLAMADA (SERVICIOS)

3.1.2.1 TELÉFONO

En esta pestaña se configuran las funciones básicas de la videollamada:

SIP

SIP es un protocolo de transmisión utilizado en telefonía IP. Se pueden establecer hasta dos perfiles SIP. Cada perfil debe configurarse adecuadamente según la red en la que va a funcionar. Los siguientes parámetros de configuración permiten a Z41 COM conectarse con el Zennio GetFace IP.

- **Identidad del intercomunicador:** parámetros de configuración que determinan el perfil del videoportero. Ver sección 3.1.3.1.
- **Mostrar el nombre:** nombre con que se identificará al videoportero, que también se muestra en la página de inicio de la interfaz web.
- **Número de teléfono (ID):** identificador alfanumérico del videoportero. Este valor deberá coincidir en ETS con el parámetro **ID del videoportero** de la casilla de la Z41 COM a la que se desee enlazar el videoportero. Este campo es obligatorio en el caso de que la unidad exterior y la interior estén en distintas redes. También es necesario en caso de querer distinguir varios videoporteros en distintas casillas de una misma Z41 COM.

Notas:

- *El campo **Mostrar el nombre** no podrá contener los caracteres > ni <.*
- *El campo **Número de teléfono (ID)** tendrá un valor alfanumérico de máximo 10 caracteres. Tampoco podrá contener los caracteres @ · ni otros tipos de caracteres especiales, si bien sí se permiten los signos de puntuación básicos.*




Figura 6 SIP.

LLAMADAS

La pestaña **Llamadas** permite configurar los parámetros referidos a las llamadas. En **Llamadas entrantes** se parametriza la respuesta del videoportero ante una llamada entrante. Debido a que las llamadas se producen en general en una sola dirección, este parámetro tiene por defecto el valor “Siempre ocupado”.

En **Llamadas salientes** se definen los tiempos de las mismas:

- El **Tiempo límite del tono** es el tiempo máximo que durará la llamada sin ser respondida. Se aconseja que este límite supere los 20 segundos.
- El **Tiempo límite de llamada** define la duración de la llamada. Pasado este tiempo, la llamada se finaliza automáticamente. El Zennio GetFace IP avisará del fin de la llamada emitiendo un pitido 10 segundos antes. Si se diera este caso, la llamada podrá prolongarse simplemente pulsando un botón del módulo *display* táctil (ZVP-TOUCHD) o del módulo de teclado (ZVP-KEYPAD), si se tienen configurados.
- El **Límite de ciclos de llamada** sirve para evitar que la llamada se bloquee cuando el usuario no es alcanzable y su suplente tenga el mismo número de teléfono en el directorio de telefónico.



Figura 7 Llamadas.

AUDIO

La pestaña **Audio** proporciona los parámetros de configuración de la salida de audio. Se subdivide en:

- **Códecs de audio:** **Servicios → Teléfono → Audio.** Es conveniente asignar la prioridad máxima al códec G.722, tal como se muestra en la Figura 8.




Figura 8 Audio.

• Ajustes de calidad de la transmisión:

- **Valor de la calidad de servicio (QoS) de DSCP:** define la prioridad de los paquetes RTP en la red. El valor establecido se enviará en el campo ToS (tipo de servicio) del encabezado del paquete IP.
- **Compensación de jitter:** define la capacidad del búfer para compensar el efecto *jitter* en la transmisión de paquetes de audio. A mayor capacidad, mejor será la robustez de la transmisión. No obstante, el retardo del sonido también será más grande.




Figura 9 Ajustes de calidad de la transmisión.

VÍDEO

La pestaña **Video** muestra los parámetros de configuración de la salida de vídeo.

- **Códecs de vídeo:** para mejorar la fluidez de la fuente de vídeo, se recomienda cambiar la resolución de vídeo H.264. Este cambio puede realizarse en **Servicios** → **Teléfono** → **Vídeo** como se observa en la Figura 10:




Figura 10 Vídeo.

3.1.2.2 HTTP API

Este apartado permite controlar funciones IP vía HTTP.

SERVICIOS

Esta pestaña permite la configuración de los servicios, el protocolo de transporte y el modo de autenticación para cada servicio (para configurar los servicios avanzados, véase la sección 3.2.3). Será necesario parametrizar la **API¹ del sistema**, la **API del interruptor** y la **API de la cámara**.

Para ello, se configuran los citados parámetros como se explica a continuación, en **Servicios** → **API HTTP** → **Servicios**.

¹ API: Application Programming Interface.

- **API de sistema:** “Inseguro (TCP)” y sin autentificación.
- **API del interruptor:** “Seguro (TLS)” y con autentificación “Digest”.
- **API de cámara:** “Inseguro (TCP)”. Si se desea poder realizar una vista previa de la cámara es necesario que la autentificación sea “Ninguna”.




Figura 11 Servicios API HTTP.

CUENTAS

Las pestañas **Cuenta n** permiten establecer perfiles de configuración de usuario que restringen mediante usuario y contraseña ciertas acciones. Se puede establecer como máximo cinco mediante un nombre de usuario y una contraseña y aplicar privilegios de acceso, ya sean de supervisión o de control. Estas cuentas permiten tener un mayor nivel de seguridad, al necesitar autentificación con Z41 COM.

Si se configura la Z41 COM en ETS con un nombre de usuario y una contraseña mediante el parámetro **Métodos de apertura**, se deberá establecer una configuración análoga en la pestaña **Cuentas** para permitir la apertura de la cerradura.

Además, se deberá activar la casilla **Acceso al interruptor**. En caso contrario, la apertura no se llevará a cabo. Si no se desea usar esta configuración, los campos de usuario y contraseña deben estar en blanco en ambos dispositivos.




Figura 12 Cuenta API HTTP.

Nota: El límite de tamaño tanto para usuario como para la contraseña es de 10 caracteres. Este límite viene dado por los campos de ETS correspondientes en Z41 COM, que están limitados en 10 bytes (si se incluyen caracteres especiales que ocupan más de 1 byte es posible que se permitan menos de 10).

3.1.3 CONFIGURACIÓN DE VIVIENDAS Y Z41 COM (DIRECTORIO)

En el menú **Directorio** se deberán parametrizar las viviendas conectadas al videoportero. Se pueden configurar los siguientes apartados:

3.1.3.1 USUARIOS

En **Directorio → Usuarios → Número de posición** se deben configurar, al menos, tantas posiciones como viviendas vayan a ser objeto de llamadas desde el videoportero. En cada una de estas posiciones, se debe definir el **Número de teléfono** correspondiente a la IP de la Z41 COM asociada.

Para un mismo usuario se podrá habilitar también tantos números de teléfono de usuario como Z41 COM existan en la vivienda, activando para ello **Llamada en paralelo al siguiente número**.

Si se dispone en una vivienda con más de tres Z41 COM, se podrá realizar llamadas en paralelo a todas si se define más de un usuario por vivienda. En este caso no sólo se debe activar la opción **Llamada en paralelo al siguiente número** sino también **Llamada en paralelo al siguiente suplente**. En resumen, una vivienda puede tener varios usuarios asignados, pero todas las Z41 COM de un usuario deben pertenecer a la misma vivienda.

Ejemplo:

El formato debe ser:

- **• sip:identificador_no_relevante@IP_del_dispositivo_Z41_COM**

*Un ejemplo válido sería: **sip:555@192.168.1.101**, suponiendo que 192.168.1.101 es la dirección IP de la Z41 COM.*

Nota: si se añade un teclado numérico al videoportero (ZVP-KEYPAD) o un display táctil (ZPV-TOUCHD), en el campo **Número virtual**, se indicará el número a marcar en el teclado para la llamada.

Para acceder a la configuración de cada usuario, hay que añadirlos individualmente pulsando el botón **Añadir** en la pestaña de cada número. Una vez añadido, el botón cambiará a **Eliminar usuario**.




Figura 13 Usuarios.

Se definen los siguientes parámetros del apartado **Usuarios**:

- **Nombre** que identificará a la vivienda o al propietario.
- **Correo electrónico** de contacto (opcional; ver sección 3.2.3.1).
- **Número virtual**: número que se utilizará para llamar al usuario a través del teclado numérico. Debe contener entre 2 y 4 dígitos. Sólo para el módulo ZVP-KEYPAD.

Nota: este campo está habilitado siempre y cuando se haya elegido “Número virtual” en Marcación mediante teclado numérico (ver sección 3.2.4.3).

- **Números de teléfono del usuario:**

- **Número de teléfono**: cadena con el formato ya descrito.
- **Perfil de tiempo**: rango de horas en el que se permite recibir llamadas.
- **Llamada en paralelo al siguiente número**: casilla a activar si se desea llamar de forma paralela a otro número (es decir, en caso de que haya varias Z41 COM en la misma vivienda).
- **Suplente del usuario**: usuario al que se deben redirigir las llamadas en caso de que el usuario actual no se encuentre disponible. Si además se activa la opción **Llamada en paralelo al siguiente suplente**, la llamada irá dirigida en paralelo al usuario y al suplente. Se puede utilizar esta opción cuando existan más de tres Z41 COM en la misma vivienda.

- **Configuración de acceso**: (simple por defecto), permite combinar tarjetas RFID con códigos de acceso para abrir la puerta (con los módulos ZVP-KEYPAD, ZVP-RFSMN o ZVP-TOUCHD). Se pueden establecer perfiles de tiempo para este tipo de acceso.

- **Códigos del usuario**: código privado del usuario para la apertura del interruptor. Se pueden determinar perfiles de tiempo para limitar su uso. Sólo para el módulo ZVP-KEYPAD.

Nota: el interruptor correspondiente debe estar habilitado en **Hardware → Interruptores** (ver sección 3.1.4).

- **Tarjetas de usuario:** ID de la tarjeta de acceso de usuario y perfil de tiempo que estará activo. Se permite una única tarjeta por usuario. Sólo para el módulo ZVP- RFSMN. (Ver sección 3.1.9)

3.1.4 CONFIGURACIÓN DE PUERTA

En **Hardware → Puerta** se agrupa la configuración de los parámetros para la gestión de la apertura de la puerta y las reglas de acceso.

PUERTA

En esta pestaña se configuran aspectos generales de la puerta, que se aplicarán siempre, sin distinguir entre acceso de llegada o de salida.




Figura 14 Puerta.

- **Cerradura de la puerta:** se asigna el interruptor a controlar. La configuración de dicho interruptor se explica en la siguiente sección.
- **Sensor de apertura de la puerta:** establece una entrada para monitorizar el estado de la puerta. Es posible detectar la apertura no autorizada de la puerta, así como aperturas demasiado prolongadas (el tiempo es parametrizable).
- **Botón de salida REX** se especifica cuál de las entradas del GetFace IP funcionará como botón de salida, de modo que se actuará sobre la salida

asociada a la puerta cuando se active dicha entrada. Esta funcionalidad puede ser interesante si se quiere disponer de un pulsador interior que accione la apertura de la puerta.

REGLAS PARA LA LLEGADA / SALIDA

En estas dos pestañas se configuran los mismos parámetros, distinguiendo si el acceso es de llegada o de salida.




Figura 15 Puerta. Reglas para la llegada / salida.

- **Bloqueo de puerta:** a través de este botón se podrá bloquear todo acceso en ese sentido. Se indica su estado.
- **Perfiles de acceso:** se asocian los perfiles de tiempo, configurados en **Directorio → Perfiles de tiempo**, con los modos de autenticación disponibles y si se acepta Código de zona para cada caso.
- **Configuración avanzada:** se configura el **Código de zona** y se podrá determinar su señalización sonora al autenticar un acceso y si se reenviará el ID de tarjeta virtual a un grupo de salidas Wiegand.




Figura 16 Tarjetas y códigos de servicio.

- **Tarjetas de servicio** se determinan los IDs de las tarjetas que servirán para añadir tarjetas de usuario. Para ello es necesario el módulo lector de tarjetas (ZVP-RFSMN).
 - Una vez introducido el ID de las tarjetas de añadir y eliminar, basta con acercar una de ellas por el lector y seguidamente la tarjeta de usuario que se desea añadir o eliminar.
 - Las tarjetas de usuario añadidas se guardarán como nuevos usuarios con nombre “!Visitor #n”, donde n será el primer usuario disponible.
- **Códigos de servicio**: determinan los códigos que servirán para añadir códigos de usuario, en este caso a través del módulo de teclado numérico (ZVP-KEYPAD).
 - Se usarán dichos códigos para añadir y eliminar códigos que se guardarán como nuevos usuarios con nombre “!Visitor #n”, donde n será el primer usuario disponible.
 - El código debe tener un mínimo de 2 caracteres, pero se recomienda usar códigos de al menos 4 caracteres.
 - Los pasos para añadir/eliminar un código serán:
 - Introducir código de añadir/eliminar y pulsar la tecla llave (🔑).

- Si se está añadiendo un nuevo código de usuario, introducir el número del interruptor a controlar y pulsar la tecla llave.
- Introducir el código a añadir o a eliminar y pulsar la tecla llave.

Tras cada uno de estos pasos se notificará sonora y visualmente si el paso ha sido realizado con éxito.

3.1.5 CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTORES

En **Hardware → Interruptores** es posible configurar la apertura de cerraduras eléctricas asociadas al Zennio GetFace IP para poderlas controlar desde Z41 COM (hasta tres cerraduras eléctricas).

Para el conexionado de la cerradura al Zennio GetFace IP véase la sección 2 y la hoja técnica del dispositivo.

Con respecto a la configuración, es necesario habilitar el interruptor en la casilla de la parte superior y posteriormente parametrizar las opciones de la página en función de la cerradura de la que se disponga.




Figura 17 Interruptores.

• **Ajustes básicos** de los interruptores:

- **Modo del interruptor:** permite elegir el tipo de apertura (**monoestable**, si un tiempo después de la orden de apertura se desactivará automáticamente; o **biestable**, si se debe desactivar manualmente).
- **Duración de la activación:** retardo para el interruptor monoestable.
- **Perfil de tiempo** que se aplicará al interruptor (ver sección 3.2.2.1).
- **Distinguir códigos de activación/desactivación**, en el caso de los interruptores biestables.

• **Ajustes de salida:** en cuanto al tipo de salida, se puede elegir si se trata de un relé o de una salida eléctrica. En el caso de no seleccionar ninguna, el interruptor podrá controlarse por comandos HTTP.

Además, el funcionamiento de la salida puede ser de uno de estos tipos:

- **Normal:** para realizar la apertura se activa la salida.
 - **Inverso:** para realizar la apertura se desactiva la salida.
 - **Seguridad:** la salida funciona de modo inverso pero se dispone de un relé de seguridad controlado mediante una secuencia de pulsos específica (se requiere del módulo ZVP-ACSR).
- **Códigos de interruptores:** códigos que permitirán activar los interruptores desde el teclado (si se dispone de los módulos ZVP-KEYPAD o ZVP-TOUCHD). Se pueden aplicar perfiles de tiempo de activación del código (Ver sección 3.2.2.1).
- **Señalización del estado:** define el tipo de indicación acústica que sonará cuando se active el interruptor. Puede configurarse un pitido (largo o corto).
- **Sincronización:** habilita la sincronización de los interruptores de forma que, cuando se active alguno de ellos, tras un retardo parametrizable se active otro de los interruptores.

3.1.6 CONFIGURACIÓN DE LAS LLAMADAS DESDE EL MÓDULO DE BOTONES

En **Hardware → Botones**, se asocian los **botones** con los usuarios a los que llamar, en el caso de disponerse de módulos de botones (referencia ZVP-NAME5).




Figura 18 Botones.

Ajustes básicos:

- **Función del botón durante la llamada:** define la función del botón de marcación rápida durante una llamada. Solo afecta al botón con el que se inició la llamada. Se recomienda no configurar este botón para que no tenga función durante la llamada, ya que podría terminar con la llamada por error.
- **Restaurar los ajustes de red por los botones:** permite restaurar los ajustes de red predeterminados mediante una secuencia de botones de marcación rápida. Para más información, véase sección 3.

En **Botones de marcación rápida** aparecerán todos los botones de marcación directa disponibles. Estos botones se recogen en módulos de cinco botones (hasta un máximo de 29 módulos) junto con el que incorpora por defecto el videoportero. Cada botón se corresponderá con el usuario asignado a una vivienda. Para mayor información, véase la sección 3.1.3.1 del manual.

3.1.7 CONFIGURACIÓN DEL TAMPER ANTISABOTAJE

El **interruptor de sabotaje** no requiere de configuración adicional. La funcionalidad de este accesorio es avisar cuando el videoportero esté siendo manipulado. Para ello se conecta a una entrada KNX u otro sistema de monitorización. El contacto se encontrará cerrado cuando el marco del Zennio GetFace IP se encuentre instalado y,

por el contrario, el contacto estará abierto cuando el marco sea retirado (Ver sección 3.2.4.5).

3.1.8 CONFIGURACIÓN DEL ACCESO CON TOUCH-DISPLAY

El módulo de pantalla táctil o Touch Display (ZVP-TOUCH) permite realizar llamadas y activar la cerradura. Para configurar este módulo se necesita acceder a través de la interfaz web a **Hardware → Pantalla**.

PANTALLA

En este apartado se establecen los parámetros de configuración básicos:

- **Ajustes de idioma:** establece el idioma principal de los controles en pantalla.
- **Mostrar el directorio telefónico:** permite establecer un directorio ordenado de usuarios a través del Touch Display.
- **Mostrar teclado:** activa el teclado numérico que permite realizar llamadas a usuarios y activar cerradura. La configuración del directorio es la misma que en el caso de un módulo ZVP-KEYPAD (ver sección 3.1.3.1).
- **Marcar los números del teclado:** permite la realización de llamadas a usuarios a través del teclado, en el caso de que se hayan configurado números virtuales (en caso contrario, deshabilitar esta opción).
- **Tiempo de espera para la activación de la presentación del salvapantallas:** tiempo en segundos que debe estar el Touch Display inactivo para que se active la presentación.
- **Intervalo de transición:** tiempo entre las imágenes de la presentación.

DIRECTORIO

En este apartado se establece la forma del directorio que aparecerá en la pantalla del Touch Display. Se puede distribuir los usuarios por grupos ordenados en distintos niveles, con un máximo de cuatro niveles incluyendo el grupo principal.




Figura 19 Pantalla.

Una vez establecidos los niveles se puede incluir dentro de ellos a los usuarios configurados en el directorio, utilizando para ello el área derecha de configuración.

Nota: *un usuario no puede pertenecer a varios grupos.*

El botón **Cambiar** alterna entre los dos modos de organización de los usuarios: manual, que permite la configuración manual de la visualización de los usuarios en el directorio de la pantalla, y automática, donde la visualización se regirá por la opción de configuración de cada uno los contactos.

Por otra parte, una vez añadidos los usuarios se pueden reordenar simplemente arrastrándolos. El botón **A-Z** permite una configuración ordenada alfabéticamente.

PRESENTACIÓN

El módulo Touch Display permite mostrar un salvapantallas o una presentación personalizada tras un tiempo de inactividad. Para el segundo caso es posible subir hasta ocho imágenes desde el PC. Una vez cargadas se pueden reordenar arrastrando con el ratón cada imagen hasta la posición deseada. Las imágenes serán ajustadas a la resolución del Touch Display automáticamente.

3.1.9 CONFIGURACIÓN DEL ACCESO CON TARJETA RFID

El módulo ZVP-RFSMN permite la lectura de tarjetas RFID de acceso. Para ello es posible asignar tarjetas a los usuarios (hasta dos tarjetas por usuario), así como disponer de otras diez no asignadas y dos de servicio (una para dar de alta las tarjetas no asignadas y otra para darlas de baja).

Existen dos formas de configurar las tarjetas:

- **Automatizando el proceso a través del lector de tarjetas RFID para PC (ZVP-RFUSB).** Para ello es necesario instalar el controlador del lector, disponible en <http://www.zennio.com>, y acceder vía web a un GetFace IP con un módulo ZVP-RFSMN instalado. Al pulsar en el ícono indicado en la Figura 20, el campo se cumplimentará directamente con el código de la tarjeta que se pase por el lector (el lector encenderá un led verde en el momento en que se pueda colocar la tarjeta).




Figura 20 Lectura de tarjetas.

- Si no se dispone del lector de tarjetas RFID para PC, se puede realizar la asignación manualmente. Para añadir una tarjeta nueva es necesario conocer su ID. Para ello se puede pasar la tarjeta por el módulo lector (ZVP-RFSMN), con lo que quedará registrada en **Estado → Registro de acceso**:

	HORA	ID DE TARJETA	TIPO DE TARJETA	DESCRIPCIÓN
1	17/03/2017 13:24:32	2D058582	MIFARE Classic 1k	(card #2)
2	17/03/2017 13:24:29	61031B74	MIFARE Classic 1k	(card #1)
3	17/03/2017 13:24:24	2D058582	MIFARE Classic 1k	(card #2)
4	17/03/2017 13:24:18	2D058582	MIFARE Classic 1k	(card #2)
5	17/03/2017 13:24:11	2D058582	MIFARE Classic 1k	Access denied
6	17/03/2017 13:24:04	61031B74	MIFARE Classic 1k	(card #2)
7	17/03/2017 13:23:59	2D058582	MIFARE Classic 1k	(card #1)
8	17/03/2017 13:23:52	61031B74	MIFARE Classic 1k	(card #2)
9	17/03/2017 13:23:51	2D058582	MIFARE Classic 1k	(card #1)
10	17/03/2017 13:23:48	61031B74	MIFARE Classic 1k	(card #2)

Figura 21 Registro de acceso.

En la entrada del registro se puede ver su ID, que puede ser copiado para configurar la tarjeta sin necesidad de un lector USB externo.

El parámetro de configuración de tarjetas de usuario se encuentra en **Directorio → Usuarios**. El ID obtenido debe introducirse en el cuadro de texto correspondiente.

Directorio

Usuarios >

Perfiles de tiempo

Vacaciones

Información básica del usuario >

Números de teléfono del usuario >

Configuración de acceso >

Perfiles de acceso: [sin utilizar]

Vigente desde: []

Válido hasta: []

Códigos del usuario >

Tarjetas del usuario >

ID de la tarjeta: []

ID de la tarjeta: []

ID de la tarjeta virtual:

Figura 22 Tarjetas del usuario.

El **ID de tarjeta virtual** será el que se enviará a los dispositivos Wiegand.

Se pueden establecer perfiles de tiempo para la configuración de acceso de la tarjeta (ver sección 3.2.2.1). Si no se configura ningún perfil de tiempo, hay que asegurarse de que en la sección de **Usuarios → Configuración de acceso** se selecciona el perfil de acceso **[sin utilizar]**.

Por otro lado, en el apartado **Hardware → Extensiones** aparecerán opciones a configurar para el módulo, una vez está conectado:

- **Nombre del módulo:** establece el nombre que aparecerá en el log para eventos relacionados con este módulo.
- **Puerta:** establece la dirección (Sin utilizar / Llegada / Salida) en la que se permite el acceso.
- **Interruptor asociado:** establece qué interruptor activará tras autenticarse a través de este módulo.
- **Tipos de tarjeta permitidos:** establece los tipos de tarjeta soportados por el módulo.
- **Reenviar a la salida Wiegand:** establece un grupo de salidas Wiegand a las que se reenviarán todos los ID de tarjeta virtual configurados.




Figura 23 Configuración hardware del módulo Lector de tarjetas NFC.

3.1.10 CONFIGURACIÓN DEL ACCESO CON MÓDULO BLUETOOTH

El módulo **ZVP-BLUET** ofrece una forma segura y cómoda de abrir puertas utilizando un dispositivo móvil que disponga de Bluetooth mediante la aplicación **GetFace Key**, disponible para Android (versión 4.4 o superior) e iOS (versión 11.0 o superior) en Google Play y App Store respectivamente.

El uso de este módulo es muy sencillo, sólo hay que conectarlo a GetFace IP y **emparejarlo** con un dispositivo móvil. Por motivos de seguridad, toda la comunicación Bluetooth está **encriptada**. Por ello se utilizan varias claves necesarias para que la autenticación sea correcta y se permita la apertura de puertas.

3.1.10.1 PROCESO DE EMPAREJAMIENTO

El proceso de emparejamiento consiste en transmitir los datos de acceso de un usuario de GetFace IP a un dispositivo móvil.

El emparejamiento se realiza a través de un número PIN. Éste se obtiene en el interfaz web de GetFace IP en el apartado **Directorio → Usuarios → Clave móvil de usuario** y se introduce en la aplicación móvil.




Figura 24 Clave móvil de usuario

Lista de parámetros:

- **Auth ID:** identificador único de usuario/dispositivo móvil. Se genera automáticamente durante el emparejamiento. Se puede mover a otro usuario o copiar a otro videoportero en la misma ubicación (para conocer más detalles de la ubicación ver la sección 3.1.10.2).
- **Estado del emparejamiento:** indica el estado actual del emparejamiento (No está activo, Esperando el emparejamiento, Emparejado o PIN caducado).

- **Emparejamiento vigente hasta:** fecha y hora hasta la que el PIN generado tendrá validez.

Los pasos para realizar el **emparejamiento** son:

1. Hacer clic en  al lado del Auth ID para comenzar el emparejamiento para el usuario seleccionado.
2. Se genera automáticamente el identificador en Auth ID y se muestra una ventana de diálogo indicando el número PIN.




Figura 25 Ventana para indicar el número PIN

3. Buscar el lector Bluetooth adecuado en la aplicación **GetFace Key** y pulsar "Start pairing".




Figura 26 Búsqueda de dispositivos

4. Introducir el PIN obtenido en el paso 2.




Figura 27 Introducción del número PIN

5. Cuando el emparejamiento termine se mostrará “*Pairing was successful!*”.




Figura 28 Dispositivo emparejado

En el emparejamiento, se transmite la siguiente información al dispositivo móvil:

- Identificador de ubicación (ver sección 3.1.10.2 para más detalles).
- Clave de cifrado de ubicación (ver sección 3.1.10.2 para más detalles).

- Identificador del usuario (Auth ID).

Una vez emparejados, cuando el móvil se encuentre en el radio de alcance del módulo, aparecerá en la aplicación y simplemente pulsando en el botón se abrirá la puerta, como se muestra en la siguiente figura:




Figura 29 Proceso de autenticación y apertura

3.1.10.2 OTRAS CONFIGURACIONES

En el apartado **Servicios → Mobile Key** se dispone de varios aspectos relacionados con la interacción con la aplicación móvil:




Figura 30 Configuración de ubicación y modo de emparejamiento

Como ya se ha comentado, la comunicación bluetooth entre la aplicación móvil y el videoportero está encriptada. Para ello se dispone de una clave primaria y hasta tres secundarias, válidas para una determinada ubicación.

La clave primaria se genera automáticamente con la primera puesta en marcha del videoportero y se transmite al dispositivo móvil durante el emparejamiento.

Es posible exportar/importar las claves de encriptación y el identificador de ubicación a otros videoporteros. Los videoporteros con idéntica localización y claves de encriptación forman lo que se llama una **ubicación**. En una ubicación se puede copiar de un videoportero a otro el identificador de un usuario (Auth ID) y no sería necesario emparejarlo.

Configuración de la ubicación:

- **Ubicación ID:** identificador único de la ubicación en la que la clave de encriptación será válida.
- **Exportar:** crea un archivo con la ubicación y claves de encriptación actuales para importar en otros videoporteros y formar una ubicación.
- **Importar:** para importar un archivo con la ubicación y claves de encriptación que se haya exportado desde otro videoportero.

Las opciones para las claves de encriptación de la ubicación son:

- **Restaurar la clave primaria** : la clave primaria actual pasa a ser la primera clave secundaria y las claves secundarias se desplazan una posición hacia abajo (si había 3 se elimina la más antigua).
- **Borrar clave primaria / secundaria** : se borra la clave correspondiente.

Si la clave almacenada en un dispositivo móvil es una de las claves secundarias, se permite el acceso y tras un acceso válido se actualiza la clave a la primaria en el dispositivo.

Si la clave almacenada en un dispositivo móvil no coincide con ninguna de las claves (primaria o secundarias) no se permite el acceso.

Importante: en caso de pérdida o robo de un dispositivo móvil con información de acceso proceder de la siguiente manera:

- Eliminar el Auth ID (ver sección 3.1.10.1) para evitar el acceso.
- Restaurar la clave primaria (opcional) para evitar el uso indebido de la clave almacenada en el dispositivo móvil.

Configuración del modo de emparejamiento

- **Periodo de validez:** tiempo en que el número PIN es válido y el usuario puede emparejarse.
- **Clave de emparejamiento:** indica la clave de emparejamiento actual y da la opción de regenerarla.

3.1.10.3 OPCIONES DE HARDWARE

En el apartado **Hardware → Extensiones** aparecerán opciones a configurar para el módulo, una vez está conectado:




Figura 31 Configuración hardware del módulo Bluetooth.

- **Nombre del módulo:** establece el nombre que aparecerá en el log para eventos relacionados con este módulo.
- **Puerta:** establece la dirección (Llegada / Salida) en la que se permite el acceso.

- **Interruptor asociado:** establece qué interruptor activará tras autenticarse a través de este módulo.

Nota: La opción 'Personalizado' carece de funcionalidad.

- **Alcance de la señal:** establece el máximo rango del módulo Bluetooth para localizar dispositivos móviles.
- **Modo operativo:** método de autenticación con el móvil:
 - Desbloqueo en la aplicación: la autenticación y apertura de puerta se realiza pulsando en la aplicación desde el dispositivo móvil.

3.1.11 CONFIGURACIÓN DEL ACCESO CON MÓDULO LECTOR DE HUELLAS

El módulo **ZVP-FINGER** ofrece una forma segura y cómoda de autenticación y acceso mediante la lectura de la huella dactilar del usuario.

El registro de huellas para cada usuario se realiza en el apartado **Directorio → Usuarios → Huellas dactilares del usuario**.




Figura 32. Huellas dactilares del usuario.

Los pasos a seguir son:

1. Pulsar uno de los dos botones:

- a. Pulsar para introducir la huella utilizando un lector USB.
- b. Pulsar para introducir la huella utilizando el propio módulo ZVP-FINGER. Esta opción solo está disponible para versiones de firmware 2.23 o superior.

2. Seleccionar el dedo y pulsar "Escanear el dedo".



Figura 33. Selección de huella.

3. Colocar el dedo en el lector y esperar a que se realice la lectura. El proceso se repite tres veces para mayor precisión.

Si la lectura es correcta la huella aparece en verde. Si es errónea aparece en rojo y se solicita volver al paso 2.



Figura 34. Lectura de huella.

4. Cuando la lectura se ha realizado con éxito, pulsar “Hecho” para confirmar.



Figura 35. Lectura de huella realizada con éxito.

5. A continuación, pulsar para seleccionar la acción a realizar con el dedo registrado. Las opciones disponibles son:
 - Abrir puerta.
 - Alarma silenciosa.
 - Automatización F1.
 - Automatización F2.

Se pueden seleccionar varias funciones para cada huella dactilar.



Figura 36. Función asociada a la huella.

Está permitido registrar hasta dos huellas dactilares para cada usuario.

Por otro lado, en el apartado **Hardware → Extensiones** aparecerán opciones a configurar para el módulo, una vez está conectado:

- **Nombre del módulo:** establece el nombre que aparecerá en el log para eventos relacionados con este módulo.
- **Puerta:** establece la dirección (Llegada / Salida) en la que se permite el acceso.
- **Interruptor asociado:** establece qué interruptor activará tras autenticarse a través de este módulo.

3.1.12 CONFIGURACIÓN DEL BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

El módulo ZVP-LOOP es un módulo pensado para personas con problemas auditivos. Permite la transmisión de una señal de audio a un audífono a través de un bucle magnético. Además, muestra señales visuales a gran tamaño para mejorar la comunicación.

Para configurar este módulo se debe acceder al apartado **Hardware → Extensiones** y ajustar la potencia de la señal al valor deseado.

3.2 CONFIGURACIONES AVANZADAS

Estos campos no son necesarios para el funcionamiento de la instalación, pero se da una información extendida por si el usuario desea configurar alguna función extra.

3.2.1 ESTADO

La pestaña de **Estado** muestra toda la información de estado referente al Zennio GetFace IP. Se subdivide en los siguientes apartados:

3.2.1.1 DISPOSITIVO

Muestra la información más relevante del producto, incluyendo el número de versión del hardware, el firmware y la versión del gestor de arranque, así como el **Nombre del producto**, su **Número de serie**, el **Tiempo activo** y el tipo de **Fuente de alimentación**. También se muestra el botón **Localizar el dispositivo**. Al clicar en él, el dispositivo reproducirá un sonido corto y hará parpadear todos sus indicadores luminosos.

En el desplegable **Características del dispositivo** se indica si la unidad básica incorpora cámara y las características de los módulos.




Figura 37 Dispositivo.

3.2.1.2 SERVICIOS

Muestra la información básica de la red del dispositivo y el estado de sus servicios.




Figura 38 Servicios.

3.2.1.3 EVENTOS

Muestra, ordenado por fecha, un registro con los últimos eventos producidos.

Estado		
<input type="text" value="Filtrar eventos"/>		
	HORA	TIPO DE EVENTO
Dispositivo	01 Jan 1:00:15	KeyReleased key=%61
Servicios	01 Jan 1:00:14	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=normal, peer=sip:prueba@192.168.78.247
Licencia	01 Jan 1:00:14	KeyPressed key=%61
Eventos	01 Jan 1:00:14	KeyReleased key=%61
	01 Jan 1:00:14	CallStateChanged direction=outgoing, state=connecting, peer=sip:prueba@192.168.78.247
	01 Jan 1:00:14	KeyPressed key=%61
	01 Jan 1:00:14	KeyReleased key=%61

Figura 39 Eventos.

3.2.2 DIRECTORIO

En el menú **Directorio** se parametrizan las viviendas conectadas al videoportero. Como funciones avanzadas se pueden configurar los siguientes apartados:

3.2.2.1 PERFILES DE TIEMPO

Los perfiles de tiempo permiten limitar el uso de las tarjetas RFID y los códigos numéricos. En particular, se puede definir franjas de tiempo en que:

- Se bloqueen las llamadas recibidas por un usuario.
- Se bloquee el acceso con tarjetas RFID.
- Se bloquee la apertura de puerta.

Se pueden configurar hasta 20 perfiles distintos con distintas horas activas para cada día de la semana. Los parámetros a configurar son:

- Nombre del perfil (opcional).
- **Hoja de perfiles de tiempo** para cada día de la semana, festivos incluidos.




Figura 40 Perfiles de tiempo.

3.2.2.2 VACACIONES

En esta pestaña se configura el calendario de festivos fijos (anuales) y variables con el fin de definir perfiles de tiempo según la fecha.

Con un clic sobre una fecha la casilla se marca en verde, lo que indica que es un **festivo fijo**. Al volver a hacer clic sobre ella, pasará a ser **festivo variable**, indicándose con color azul. Un tercer clic anularía la configuración de día festivo.




Figura 41 Vacaciones.

3.2.3 SERVICIOS

El apartado **Servicios** permite las siguientes funciones avanzadas:

3.2.3.1 CORREO ELECTRÓNICO

Se puede enviar un correo electrónico a los usuarios del Zennio GetFace IP con información sobre las llamadas (perdidas o aceptadas) siempre que se disponga de conexión a Internet (también es posible enviar información sobre accesos si se tiene conectado el módulo ZVP-RFSMN). Si, además, el videoportero está equipado con una cámara, es posible adjuntar automáticamente una o más instantáneas tomadas durante la llamada o el timbre.

El videoportero envía correos electrónicos a todos los usuarios cuyas direcciones de correo electrónico válidas están incluidas en la lista de usuarios. Si el parámetro e-mail de la lista de usuarios está vacío, los correos electrónicos se envían a la dirección de correo electrónico predeterminada.

SMTP

Permite la configuración del servidor SMTP:




Figura 42 SMTP.

- **Ajustes del servidor SMTP:** define la dirección y el puerto del servidor SMTP al que se enviarán los correos electrónicos.
- **Inicio de sesión del servidor SMTP:** permite introducir un nombre de usuario válido para iniciar sesión si el servidor SMTP requiere autorización; en caso contrario, el campo debe quedar en blanco. Se puede indicar igualmente un **certificado personal** y una **clave privada** para cifrar la comunicación entre el videoportero y el servidor SMTP.
- **Opciones generales de correo electrónico:** configura la dirección del remitente para todos los correos electrónicos enviados.

- **Ajustes avanzados:** define el límite de tiempo para la entrega de un correo electrónico a un servidor SMTP que no esté disponible.
- **Diagnóstico de envío de correos electrónicos:** permite enviar un correo electrónico de prueba a una dirección definida con el objetivo de probar la funcionalidad de la configuración de envío de correo electrónico actual. Para ello debe introducirse una dirección de correo de destino y pulsar el botón. El estado del envío se muestra continuamente en la ventana para facilitar la detección de problemas.

E-MAIL DE LA LLAMADA

Muestra los ajustes del correo electrónico a enviar ante una llamada:




Figura 43 E-mail de la llamada.

- **Ajustes de envío de correos electrónicos:** define el tipo de envío.
- **Plantilla de correo electrónico:** establece el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje.

El videoportero envía los mensajes a la dirección de correo que figura en la lista telefónica del usuario. En el caso de que este campo esté vacío en el directorio, el mensaje se enviará a la dirección que figure en **Destinatario predeterminado** (por defecto vacío). En el caso de que este campo también esté en blanco, no se enviará finalmente ningún e-mail. Pueden definirse varias direcciones de e-mail, separadas mediante coma o punto y coma.

Para el cuerpo del mensaje se puede utilizar **etiquetas HTML**. Es posible insertar símbolos especiales para sustituir el nombre del usuario, la fecha, la hora, la identificación del videoportero o el número al que se llama, que se sustituyen por el real antes del envío.

- **\$User\$**: nombre de usuario.
- **\$DateTime\$**: fecha y hora actual.
- **\$DialNumber\$**: número tecleado.
- **Adjunto de correo electrónico**: habilita el envío de imágenes adjuntas tomadas por el videoportero durante la marcación o la llamada. Se puede elegir el número de imágenes y su resolución.

E-MAIL DEL ACCESO

Muestra los ajustes del correo electrónico a enviar ante un acceso.

Los parámetros son equivalentes a los de la pestaña anterior.

3.2.3.2 AUTOMATIZACIÓN

La **automatización** permite asociar eventos del sistema (pulsación de teclas, uso de tarjetas RFID, cambio de estado de una entrada digital, etc.) con acciones específicas (activación de una salida digital, reproducción de sonidos del usuario, llamadas, etc.). La ejecución de las acciones puede estar limitada por condiciones seleccionadas (estado del perfil de tiempo, estado de una entrada, etc.).

Se puede establecer hasta **cinco funciones**, las cuales pueden ser configuradas en una interfaz disponible al hacer clic en el botón 'Editar' de la función .

PERMITIDO	NOMBRE	ESTADO	ACCIÓN
<input type="checkbox"/>	Function1	Parada	
<input type="checkbox"/>	Function2	Parada	
<input type="checkbox"/>	Function3	Parada	
<input type="checkbox"/>	Function4	Parada	
<input type="checkbox"/>	Function5	Parada	

Figura 44 Automatización.

En cada función se deben combinar eventos, acciones y condiciones. Se puede parametrizar un máximo de treinta condiciones.

Nota: *tras el inicio del dispositivo se verificarán automáticamente los estados de las entradas en la Automatización.*

3.2.3.3 SERVIDOR WEB

Configuración básica	
Nombre del dispositivo	Zennio GetFace IP 2
Idioma de la interfaz web	English
Contraseña	*****

Ajustes avanzados	
Puerto de HTTP	80
Puerto de HTTPS	443
Certificado de usuario de HTTPS	Self Signed
Acceso remoto habilitado	<input checked="" type="checkbox"/>

Localización propia	
ARCHIVO	TAMAÑO
Idioma original	184 kB
Idioma del usuario	N/D

Figura 45 Servidor web.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión de la interfaz web del Zennio GetFace IP (por defecto, **admin** y **zennio** respectivamente) pueden cambiarse desde esta sección. De igual modo se puede cambiar el idioma de la interfaz.

3.2.4 HARDWARE

En el menú **Hardware** se pueden configurar los siguientes elementos:

3.2.4.1 AUDIO




Figura 46 Audio.

- **Volumen principal:** intensidad del volumen general del dispositivo. Afecta a las llamadas y a los tonos de señalización.
- **Volumen adaptativo:** si se habilita, se podrá parametrizar una **Ganancia máxima** y un **Umbral de sensibilidad**, a partir del cual se aplicará el aumento de volumen de adaptación. Se habilite o no, es posible observar el **Nivel de ruido actual**, así como la **Ganancia flexible** del volumen actual.
- **Volumen de la llamada de voz:** define la intensidad del tono de la llamada, así como de los tonos del transcurso de la llamada, esto es, los tonos de marcación y de línea ocupada.
- **Volumen de la señalización:** establece los valores de intensidad del volumen de las teclas, las advertencias y la activación de los interruptores, así como los sonidos del usuario a reproducir.

- **Retroalimentación acústica:** permite suprimir acoplamientos entre el altavoz del videoportero y la unidad interna. Se recomienda activar este parámetro sólo en el caso de que se detecten problemas de acoplamientos de sonido.

3.2.4.2 CÁMARA

En este apartado se puede configurar la fuente de video del Zennio GetFace IP así como modificar los parámetros que dan formato a la salida de video.



Figura 47 Cámara.

CONFIGURACIÓN COMÚN

En esta pestaña se configura el origen de la fuente de vídeo. Se puede configurar una cámara **interna** (la propia del Zennio GetFace IP) o una cámara IP **externa**. Una vez elegida la fuente predeterminada y establecida la configuración existe la opción de hacer un visionado previo.

Nota: en el caso de que el dispositivo no disponga de cámara propia (modelo ZVP-WOCAM), no será posible configurar una cámara interna.

CÁMARA INTERNA

En este apartado se configuran los parámetros de la imagen de salida de vídeo:

- **Nivel de brillo.**
- **Saturación del color.**
- **Modo de cámara:** permite reducir el efecto de la luz solar directa o de las fuentes de luz artificial sobre la imagen, en función del lugar de instalación del Zennio GetFace IP (en interiores o en exteriores).

- **Modo de noche/día:** define el modo noche/día de la cámara. Se puede fijar un único modo o habilitar la comutación automática, según el nivel de luz del entorno.
- **Modo actual:** muestra el modo actual de noche/día configurado.
- **Nivel de brillo del led IR:** define el nivel de brillo del led de los infrarrojos en un intervalo entre 0 y 100% con pasos del 25%. Si se selecciona el modo automático, el Zennio GetFace IP activará la iluminación infrarroja cuando detecte poca luz en el entorno y la cámara esté en uso.
- **Nivel actual de brillo del led IR:** muestra el nivel actual de brillo del led IR. El nivel podría ser inferior al establecido en caso de un consumo elevado de energía (normalmente cuando se conectan múltiples extensores –ver sección 3.2.4.6– y se utiliza la fuente de PoE).
- **Previa en vivo:** muestra una vista previa de la cámara con la configuración seleccionada.

3.2.4.3 TECLADO

En este apartado se configuran los parámetros del teclado numérico y el teclado telefónico. Estos parámetros son:




Figura 48 Teclado.

- **Marcación mediante teclado:** permite llamar a los usuarios del directorio telefónico tecleando bien su posición en el mismo o bien su número virtual. Es necesario pulsar la tecla ***** (asterisco) para confirmar.

- **Colgar mediante el botón del teclado:** habilita/inhabilita la opción de pulsar la tecla de # (**almohadilla**) para finalizar la llamada activa. Si la llamada se ha iniciado a través de un botón de marcación rápida, se debe volver a pulsar el mismo botón.

3.2.4.4 RETROILUMINACIÓN

El Zennio GetFace IP permite limitar el nivel de la luz inferior del dispositivo y del led de señalización dependiendo de si es de noche o de día. Asimismo, en este apartado se puede comprobar el valor actual.




Figura 49 Retroiluminación

3.2.4.5 ENTRADAS DIGITALES

En esta sección se configuran los parámetros asociados a las entradas digitales.




Figura 50 Entradas digitales.

- **Control de estado seguro:** determina cuál de las entradas se utilizará para detectar el estado seguro, lo cual se indicará mediante un led del Zennio GetFace IP. Este parámetro puede aplicarse para el control de pulsadores que abran una puerta. En **Modo de entrada** se define si la entrada segura es invertida o no.
- **Interruptor de sabotaje:** determina qué módulo ZVP-INOUT se utilizará como interruptor de sabotaje (Tamper Switch).

3.2.4.6 EXTENSIONES

En este apartado se muestran los módulos conectados con la unidad básica. Los módulos se conectan en serie por lo que cada uno tendrá un número según la posición que ocupen. La unidad básica, por ser un módulo especial, tendrá el valor 0.

3.2.5 SISTEMA

La configuración general del dispositivo se establece en los siguientes apartados:

3.2.5.1 RED

En este apartado se configuran los parámetros relativos a la interfaz de red.

BÁSICO

El Zennio GetFace IP funciona por defecto con un IP estática. Sin embargo, es posible configurarlo para que funcione mediante un **servidor DHCP**.

Con la opción DHCP desactivada, se puede configurar:

- **Ajustes manuales:** permite definir manualmente una IP estática, la máscara de red y la puerta de enlace predeterminada. También se puede establecer un servidor DNS primario y otro secundario.
- **Identificación de la red:** asigna un nombre de red al dispositivo (opcional).
- **Ajustes de VLAN:** permite habilitar una red virtual (VLAN).
- **Ajustes LAN:** establece el modo de puerto deseado (automático o semidúplex).

- **Instrumentos:** permite verificar el estado de la red y del dispositivo, así como la latencia de las respuestas.




Figura 51 Sistema.

En el caso de **habilitar el servidor DHCP** se bloqueará la configuración manual de los ajustes de red.

3.2.5.2 FECHA Y HORA

En este apartado se configura la fecha y la hora del dispositivo.

Es posible sincronizar la fecha y la hora con el PC del navegador. Una vez sincronizada, en **Zona horaria** se define el huso horario del Zenno GetFace IP, de cara a los cambios horarios en verano e invierno.

Asimismo es posible definir manualmente las reglas horarias mediante el parámetro **Regla de zona horaria**.

Por último, es posible definir un **servidor NTP** para sincronizar la hora del dispositivo con la de un servidor NTP de Internet, cuya URL o IP deberá especificarse.




Figura 52 Fecha y hora

3.2.5.3 APROVISIONAMIENTO

El Zennio GetFace IP permite actualizar el firmware así como la configuración de forma manual o automáticamente desde un servidor TFTP/HTTP.




Figura 53 Aprovisionamiento.

FIRMWARE

Esta pestaña permite configurar la actualización automática del firmware.

- **Ajustes del servidor:** parámetros para la conexión con el servidor.
- **Programación de actualizaciones:** frecuencia con que se efectuarán las actualizaciones. En este apartado también se indica cuando está programada la próxima actualización.
- **Estado de actualización:** fecha de la última actualización.

CONFIGURACIÓN

Este apartado incluye los mismos parámetros que el anterior, pero referidos a la actualización de la configuración del dispositivo.

3.2.5.4 MANTENIMIENTO

Permite llevar a cabo operaciones de mantenimiento generales del dispositivo. Asimismo proporciona información general sobre el mismo.




Figura 54 Mantenimiento.

- La pestaña **Configuración** permite:
 - Cargar la configuración general desde un archivo de salvaguarda.
 - Descargar la actual configuración a un archivo de salvaguarda.
 - Restablecer la configuración del Zennio GetFace IP a los valores predeterminados de fábrica.
- La pestaña **Sistema** permite verificar y gestionar las versiones del firmware y del sistema:
 - Versión del firmware del dispositivo.
 - Versión del gestor de arranque.
 - Tipo de compilación del software.
 - Fecha y hora de compilación del software.

A su vez, en este apartado se permite **actualizar el firmware desde un archivo**, consultar las actualizaciones disponibles y **reiniciar el dispositivo**.

Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:
<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo. España

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com



RoHS