



Z50 / Z70 v2 / Z100

Lista de iconos

ZVIZ50 / ZVIZ70V2 / ZVIZ100

Versión del programa de aplicación: [3.6]

Edición del documento: [3.6]_a

CONTENIDO

Contenido	2
Propósito general	3
Iconos tema claro	3
Iconos tema oscuro	6
Botones	9
Menú	10

PROPÓSITO GENERAL

ICONOS TEMA CLARO

Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono	
4	Aire acondicionado Off	
7	Encender	
10	Perfiles	
13	Modo auto	
16	Modo ventilación	
19	Calentar/Enfriar Off	
22	Modo especial confort	
25	Modo especial protección	
28	No molestar	
31	Eco	
34	Claqueta stop	
37	Noche	
40	Herramienta	
43	Texto "New"	New
46	Aviso calor	

Nº	Nombre	Icono
2	Reloj	
5	Aire acondicionado On	
8	Bloquear	
11	Brillo Off	
14	Modo calentar	
17	Modo aire seco	
20	Calentar/Enfriar On	
23	Modo especial standby	
26	Modo especial protección calor	
29	Limpiar habitación	
32	Claqueta play	
35	Entrar	
38	Salir	
41	Texto "Off"	Off
44	Texto "Auto"	Auto
47	Aviso frío	

Nº	Nombre	Icono
3	Reinicio	
6	Apagar	
9	Desbloquear	
12	Brillo On	
15	Modo enfriar	
18	Calentar/Enfriar	
21	Modo especial auto	
24	Modo especial económico	
27	Modo especial protección frío	
30	Habitación normal	
33	Claqueta pausar	
36	Estrella	
39	Fotograma	
42	Texto "On"	On
45	Aviso	
48	Aviso ventilación	

49	Alarma		50	Sin alarma		51	Alarma de intrusión	
52	Alarma de inundación		53	Alarma de humo		54	Alarma de gas	
55	Alarma de corte de suministro eléctrico		56	Alarma de puerta		57	Alarma de ventana	
58	Puerta abierta		59	Puerta cerrada		60	Puerta abierta 2	
61	Puerta cerrada 2		62	Puerta abierta 3		63	Puerta cerrada 3	
64	Ventana abierta		65	Ventana cerrada		66	Prohibido	
67	Persiana subida		68	Persiana intermedia		69	Persiana bajada	
70	Luz Off 1		71	Luz On 1		72	Luz Off 2	
73	Luz On 2		74	Luz Off 3		75	Luz On 3	
76	Luz Off 4		77	Luz On 4		78	Luz Off 5	
79	Luz On 5		80	Luz Off 6		81	Luz On 6	
82	Luz Off 7		83	Luz On 7		84	Luz Off 8	
85	Luz On 8		86	Led Off		87	Led On	
88	Apagar volumen		89	Encender volumen		90	Música Off	
91	Música On		92	Play		93	Stop	
94	Pausar		95	Siguiente		96	Anterior	
97	Ventilador Off		98	Ventilador On		99	1	1
100	2	2	101	3	3	102	4	4
103	5	5	104	6	6	105	7	7

106	8		107	9		108	10	
109	11		110	12		111	Cortina abierta	
112	Cortina entreabierta		113	Cortina cerrada		114	Lamas en movimiento	
115	Lamas paradas		116	Estor arriba		117	Estor a media altura	
118	Estor abajo		119	Suelo radiante Off		120	Suelo radiante On	
121	Radiador Off		122	Radiador On		123	Toallero Off	
124	Toallero On		125	Enchufe Off		126	Enchufe On	
127	Corazón		128	Luna		129	Emparejamiento	
130	Bluetooth		131	Aux		132	TV	
133	Limpieza 1		134	Limpieza 2		135	Ventilador de techo vel. 0/1	
136	Ventilador de techo vel. 1/1		137	Ventilador de techo vel. 0/2		138	Ventilador de techo vel. 1/2	
139	Ventilador de techo vel. 2/2		140	Ventilador de techo vel. 0/3		141	Ventilador de techo vel. 1/3	
142	Ventilador de techo vel. 2/3		143	Ventilador de techo vel. 3/3		144	Videoportero	
145	Llamada interna		146	No molestar en VoIP activado		147	No molestar en VoIP desactivado	
148	Cronotermostato (calendario) Off		149	Cronotermostato (calendario) On		150	Cronotermostato (reloj) Off	
151	Cronotermostato (reloj) On		152	Riego On		153	Riego Off	

ICONOS TEMA OSCURO

Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono		2	Reloj		3	Reinicio	
4	Aire acondicionado Off		5	Aire acondicionado On		6	Apagar	
7	Encender		8	Bloquear		9	Desbloquear	
10	Perfiles		11	Brillo Off		12	Brillo On	
13	Modo auto		14	Modo calentar		15	Modo enfriar	
16	Modo ventilación		17	Modo aire seco		18	Calentar/Enfriar	
19	Calentar/Enfriar Off		20	Calentar/Enfriar On		21	Modo especial auto	
22	Modo especial confort		23	Modo especial standby		24	Modo especial económico	
25	Modo especial protección		26	Modo especial protección calor		27	Modo especial protección frío	
28	No molestar		29	Limpiar habitación		30	Habitación normal	
31	Eco		32	Claqueta play		33	Claqueta pausar	
34	Claqueta stop		35	Entrar		36	Estrella	
37	Noche		38	Salir		39	Fotograma	
40	Herramienta		41	Texto "Off"	Off	42	Texto "On"	On
43	Texto "New"	New	44	Texto "Auto"	Auto	45	Aviso	
46	Aviso calor		47	Aviso frío		48	Aviso ventilación	
49	Alarma		50	Sin alarma		51	Alarma de intrusión	

52	Alarma de inundación		53	Alarma de humo		54	Alarma de gas	
55	Alarma de corte de suministro eléctrico		56	Alarma de puerta		57	Alarma de ventana	
58	Puerta abierta		59	Puerta cerrada		60	Puerta abierta 2	
61	Puerta cerrada 2		62	Puerta abierta 3		63	Puerta cerrada 3	
64	Ventana abierta		65	Ventana cerrada		66	Prohibido	
67	Persiana subida		68	Persiana intermedia		69	Persiana bajada	
70	Luz Off 1		71	Luz On 1		72	Luz Off 2	
73	Luz On 2		74	Luz Off 3		75	Luz On 3	
76	Luz Off 4		77	Luz On 4		78	Luz Off 5	
79	Luz On 5		80	Luz Off 6		81	Luz On 6	
82	Luz Off 7		83	Luz On 7		84	Luz Off 8	
85	Luz On 8		86	Led Off		87	Led On	
88	Apagar volumen		89	Encender volumen		90	Música Off	
91	Música On		92	Play		93	Stop	
94	Pausar		95	Siguiente		96	Anterior	
97	Ventilador Off		98	Ventilador On		99	1	1
100	2	2	101	3	3	102	4	4
103	5	5	104	6	6	105	7	7
106	8	8	107	9	9	108	10	10

109	11	11
112	Cortina entreabierta	
115	Lamas paradas	
118	Estor abajo	
121	Radiador Off	
124	Toallero On	
127	Corazón	
130	Bluetooth	
133	Limpieza 1	
136	Ventilador de techo vel. 1/1	
139	Ventilador de techo vel. 2/2	
142	Ventilador de techo vel. 2/3	
145	Llamada interna	
148	Cronotermostato (calendario) Off	
151	Cronotermostato (reloj) On	

110	12	12
113	Cortina cerrada	
116	Estor arriba	
119	Suelo radiante Off	
122	Radiador On	
125	Enchufe Off	
128	Luna	
131	Aux	
134	Limpieza 2	
137	Ventilador de techo vel. 0/2	
140	Ventilador de techo vel. 0/3	
143	Ventilador de techo vel. 3/3	
146	No molestar en VoIP activado	
149	Cronotermostato (calendario) On	
152	Riego On	

111	Cortina abierta	
114	Lamas en movimiento	
117	Estor a media altura	
120	Suelo radiante On	
123	Toallero Off	
126	Enchufe On	
129	Emparejamiento	
132	TV	
135	Ventilador de techo vel. 0/1	
138	Ventilador de techo vel. 1/2	
141	Ventilador de techo vel. 1/3	
144	Videoportero	
147	No molestar en VoIP desactivado	
150	Cronotermostato (reloj) Off	
153	Riego Off	

BOTONES

Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono		2	Punto	○	3	Play	▶
4	On/Off	⏻	5	No molestar	⊘	6	Limpiar habitación	🧹
7	Calentar	☀️	8	Enfriar	❄️	9	Abrir	⏮️⏭️
10	Cerrar	⌵	11	Flecha arriba	⬆️	12	Más	⬆️
13	Encender		14	Texto "On"	ON	15	Flecha derecha	➤
16	Flecha abajo	⬇️	17	Menos	—	18	Apagar	○
19	Texto "Off"	OFF	20	Flecha izquierda	⬅️	21	OK	✓
22	Cancelar	✕	23	Aux	AUX	24	Bluetooth	📶
25	TV	TV	26	RGB	🌈	27	Regulación de luz	☀️
28	Previsualizar videoportero	📺	29	Historial de llamada	📄	30	Llamada interna	📞
31	Micrófono apagado	🔇	32	Micrófono encendido	🎤	33	Subir volumen	⬆️
34	Bajar volumen	—	35	Altavoz encendido	🔊	36	Altavoz apagado	🔇
37	Engranaje	⚙️	38	Reloj	🕒	39	Calendario	📅
40	Stop	□	41	Pausar	⏸️	42	Siguiente	⏭️
43	Anterior	⏮️	44	Play/Pausar	▶️⏸️	45	Play/Parar	▶️⏹️

MENÚ

Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono	
4	Aseo	
7	Habitación de niños	
10	Primera planta	
13	Jardín	
16	Oficina	
19	Piscina	
22	Configuración	
25	Sótano	
28	Comedor	
31	Estación meteorológica	

Nº	Nombre	Icono
2	Cocina	
5	Baño	
8	Habitación individual	
11	Segunda planta	
14	Habitación de televisión	
17	Estantería	
20	Sauna	
23	Iluminación	
26	Vivienda	
29	Sala de máquinas	

Nº	Nombre	Icono
3	Salón	
6	Habitación principal	
9	Garaje	
12	Ático	
15	Lavandería	
18	Biblioteca	
21	Restaurante	
24	Clima	
27	Cine	
30	Sala de juegos	

Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:

<https://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.

C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com

info@zennio.com