


Produkt: **Elektronischer Schaltaktor**
Typ: **ES/S 4.1.2.1, ES/S 8.1.2.1**
Aktuelles Anwendungsprogramm: **Schalten Stellantrieb xf 1A/2.0**

Information	zu: Schalten Stellantrieb 4f 1A/2.0 Schalten Stellantrieb 8f 1A/2.0 ab: 08/2012
Betriebsarten	Die Applikation V2.0 wurde um die Betriebsarten <i>Steuerung von motorischen 3-Punkt Stellantrieben</i> und <i>Schaltaktor</i> erweitert.
Kanäle kopieren/tauschen	Mit der Funktion <i>Kanäle kopieren/tauschen</i> können Kanäle nur paarweise kopiert bzw. getauscht werden. Beispiel: Parameter Kanäle A+B auf Kanäle C+D, E+F, usw. kopieren.
Konvertieren	Das Konvertieren ist nur innerhalb einer Hauptversion einer Applikation möglich. Beispiel: Konvertieren von 1.0 auf 1.1 möglich Konvertieren von 1.2 auf 2.0 nicht möglich

Information	zu: Schalten Stellantrieb 4f 1A/1.2 ab: 10/2010
Kanäle kopieren/tauschen	In der Funktion <i>Kanäle kopieren/tauschen</i> der Version 1.1 (Version zum Zeitpunkt der Markteinführung) wurden die Kanäle nicht angezeigt. Dieser Fehler wurde in der Version 1.2 behoben. Ansonsten arbeitet die Applikation fehlerfrei. Eine Neu-Programmierung mit der Version 1.2 ist nicht zwingend erforderlich.



Information

zu: Schalten Stellantrieb 4f 1A/1.1

ab: 09/2010

Allgemein

Anwendungsprogramm zum Zeitpunkt der Markteinführung.