

# USBS/U 1.1, USB-Schnittstellen, solo



- Design solo ®
- Ankopplung PC oder Laptop an EIB / KNX
- Voraussetzung ETS 3
- Zwei LEDs für Anzeige Busspannung und Datentransfer
- Keine Funktion Protokollieren

