



Der KNX Inbetriebnahmekoffer ist praxisgerecht für die schnelle und komfortable Inbetriebnahme von KNX-Komponenten konzipiert. Der Anschluss an den KNX-Bus erfolgt über Steckverbinder. Bei Einsatz des Anschlussmoduls CM.1.1.1 kann die KNX-Verbindung auch auf der Verteilungsseite einfach gesteckt werden. Die integrierte KNX Spannungsversorgung ist zuschaltbar, so dass KNX-Komponenten auch ohne vorhandene KNX-Infrastruktur programmiert werden können. Die Ankopplung der ETS erfolgt über eine LAN-Buchse oder den integrierten WLAN Access Point. Durch die kabellose ETS Anbindung ist das freie Bewegen mit dem Programmier-Notebook möglich. Durch die kompakten Abmessungen und die enthaltene Werkzeugbox ist der KNX Inbetriebnahmekoffer der ideale Begleiter für den Systemintegrator.

Enthaltene Komponenten:

- KNX IP Schnittstelle
- WLAN Access Point
- LAN Switch
- KNX Spannungsversorgung 320 mA (schaltbar)
- Box für Zubehör

Technische Daten

Versorgungsspannung	100-240 VAC / 50-60Hz
Ausgangsspannung	KNX 30 VDC (28-31 VDC gem. KNX-Spezifikation) 320 mA
Anschlüsse	Kaltgeräte - Stecker/Buchse
	KNX - Stecker/Buchse
	LAN - Buchse (RJ45)
Umgebungstemperatur	-5°C bis +45°C
Schutzart	IP20
Abmessungen	270 x 175 x 155 (BxTxH)

Lieferumfang

- KNX Inbetriebnahmekoffer mit integrierter Werkzeugbox für Zubehör (z.B. Anschlussleitungen)
- KNX-Leitung 3m
- Netzanschlussleitung 2m