



P-IR-Handsender

Nennspannung: DC 3 V
 Batt.: CR 2025
 IR-Reichweite: ca. 6 m
 Masse: 55 mm x 85 mm x 10 mm
 Hinweis: Bei manueller Einstellung des Bewegungsmelders werden alle per Handsender eingestellten Parameter gelöscht.

Ihre Vorteile

- Einstellungen aller Parameter LUX/SENS/Zeit manuell oder per P-IR-Handsender
- Send Taste für die Übermittlung aller Parameterwerte mit einem Knopfdruck
- Tasten mit optischer und akustischer Bestätigung
- Cursor-Tasten für einfaches Einstellen der gewünschten Werte
- Memory-Funktion aller eingestellten Parameter

Mini-Handsender

Nennspannung: DC 3 V
 Batt.: CR 2025
 IR-Reichweite: ca. 6 m
 Masse: 30 mm x 45 mm x 10 mm
 Hinweis: Mit dem Mini-Handsender kann der Endverbraucher das Licht ein- und ausschalten.

AUTO: Sensor-Funktion
ON: Licht EIN für 6 Stunden *
OFF: Licht AUS für 6 Stunden *
 * danach wieder zurück zur Sensor-Funktion

- SEND**
Senden und Speichern aller eingestellten Parameter im Bewegungsmelder (Sens, Time, Lux).
- CURSOR**
Wahl der verschiedenen Parameter.
- OK**
Senden und Speichern aller eingestellten Parameter im Bewegungsmelder (Sens, Time, Lux).
- PLAY**
Anzeige und Kontrolle der eingestellten Parameter auf dem Handsender.
- ON/OFF**
Licht jeweils für 6 Stunden ein oder aus. Danach wird automatisch in die «Auto»-Funktion zurück geschaltet.
- AUTO**
Automatikfunktion gemäss Einstellungen des Bewegungsmelders.
- TEST**
Test des Bewegungsmelders unabhängig vom Umgebungslichtwert.
- Impuls Pause**
Mit der Impuls-Pausentaste wählen Sie die Pausenzeit zwischen 2 Impulsen: 20 Sek. oder 60 Sek. für die optimale Ansteuerung eines Zeitrelais oder Automaten.

- Licht aus**
Der Bewegungsmelder wird dauerhaft ausgeschaltet. Reaktivieren mit «AUTO»-Taste.
- Urlaubstaste**
Im Urlaubsmodus wird das Licht täglich bei Dämmerung für 4 Stunden eingeschaltet. Deaktivieren mit «AUTO»-Taste.
- LOCK**
Tasterfunktionen der Fernbedienung werden gesperrt. Reaktivierung durch nochmaliges betätigen.
- RESET**
Aktivierung der Standartwerte des Bewegungsmelders (Sens/Time/Lux: 3/10/10)
- SENS** (3m) (6m) (8m) (12m)
Die Reichweite des Sensors kann auf 4 verschiedene Werte eingestellt werden. Der eingestellte Wert wird beim drücken der «Play»-Taste beleuchtet.
- TIME** (1) (10") (30") (1') (2") (5") (8") (12")
Verschiedene Nachlaufzeiten und die Kurzimpuls-Funktion können hier gewählt und abgelesen werden. Beleuchtung beim drücken der «Play»-Taste.
- LUX** (10) (50) (150) (2000)
4 verschiedene Luxwerte können hier eingestellt und abgelesen werden.

Die Handsender

Beschreibung	Artikel-Nummer	E-No
P-IR-Handsender	25320	924 313 100
Mini-Handsender	25310	535 990 105

