

Busch-ComfortPanel®

1 Firmware

El **Busch-ComfortPanel®** recibe con regularidad actualizaciones del firmware. Así se pueden realizar nuevas funciones. Par actualizar el firmware se precisa una tarjeta SD o un stick USB. El aparato cuenta con una interfaz de importación que posibilita la actualización.

Asegúrese de que cuenta con el archivo de proyecto del **Busch-ComfortPanel®**, ya que este se tiene que volver a cargar en el aparato tras la actualización.

Siga los pasos siguientes para actualizar el firmware:

- Descargue la actualización del firmware de nuestra página web en su disco duro
- Descargue también la actualización del firmware de Atmel
- Descomprima los archivos .zip y cargue las actualizaciones en una tarjeta SD o en un stick USB
- Conecte el soporte de memoria de su elección en la interfaz correspondiente del **Busch-ComfortPanel®**
- Abra la función de importación en el display a través del símbolo Busch-Jaeger
- Elija el soporte de memoria con la actualización del firmware
- Marque el archivo y confirme con "Importar"

La transmisión de los datos dura algo de tiempo. ¡Durante este tiempo no desconecte la alimentación de corriente del aparato y no reinicie el aparato a través del botón Reset!

¡Repita este proceso para la actualización del firmware Atmel!

Una vez que se han instalado las dos actualizaciones de firmware se puede cargar el proyecto del cliente en el **Busch-ComfortPanel®**.