

Busch-ComfortPanel®

1 Firmware

Busch-ComfortPanel® è soggetto ad aggiornamenti periodici del firmware. In questo modo è possibile implementare nuove funzioni.

Per l'aggiornamento del firmware sono necessarie una scheda SD o una penna USB. L'apparecchio è dotato di un'interfaccia di importazione che consente di effettuare l'aggiornamento.

Accertarsi di possedere il file di progetto di **Busch-ComfortPanel®** poiché dopo l'aggiornamento dovrà essere caricato nuovamente nell'apparecchio.

Per aggiornare il firmware procedere nel modo seguente:

- Scaricare l'aggiornamento firmware sull'hard disk dal nostro sito web
- Scaricare anche l'aggiornamento firmware Atmel
- Estrarre i file .zip e caricare gli aggiornamenti su una scheda SD o una penna USB
- Collegare il dispositivo di memoria scelto all'interfaccia corrispondente di **Busch-ComfortPanel®**
- Aprire la funzione di importazione tramite l'icona di Busch-Jaeger presente sul display
- Selezionare il dispositivo di memoria contenente l'aggiornamento firmware
- Selezionare il file e confermare con "Importa"

Il trasferimento del file richiede del tempo. Durante questa fase non disinserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio e non riavviare l'apparecchio con il tasto Reset!

Ripetere il procedimento per l'aggiornamento firmware Atmel!

Dopo aver installato entrambi gli aggiornamenti firmware è possibile caricare il proprio progetto in **Busch-ComfortPanel®**.