

Busch-ComfortPanel®

1 Firmware

Voor de firmware van de **Busch-ComfortPanel®** zijn regelmatig updates beschikbaar. Zo kunnen nieuwe functies worden gerealiseerd.

Voor een update van de firmware heeft u een SD-kaart of een USB-stick nodig. Het apparaat beschikt over een importinterface waarmee updates mogelijk zijn.

Controleer of u in het bezit bent van het projectbestand van de **Busch-ComfortPanel®**, omdat deze na de update weer in het apparaat moet worden geladen.

Voor de firmware-update neemt u de volgende stappen:

- Download de firmware-update van onze homepage op uw harde schijf
- Download ook de firmware-update van Atmel
- Pak de .zip-bestanden uit en sla ze op een SD-kaart of een USB-stick op.
- Sluit het gekozen opslagmedium aan op de daarvoor bestemde interface van de **Busch-ComfortPanel®**
- Op met het Busch-Jaeger-pictogram op het display de importfunctie
- Selecteer het opslagmedium met de firmware-update
- Markeer het bestand en bevestig met "Importeren"

Het overdragen van het bestand duurt een bepaalde tijd. Schakel in deze tijd de voedingsspanning van het apparaat niet uit en herstart het apparaat niet met de resetknop!

Herhaal dit proces voor de firmware-update voor Atmel!

Nadat de firmware-updates zijn geïnstalleerd kan het klantproject in de **Busch-ComfortPanel®** worden geladen.