




MODULO MASTER CON RECEPTOR FM RDS Y BLUETOOTH* OCULTO 6+6W HIDDEN 6+6W FM MASTER MODULE WITH RDS AND BLUETOOTH*



NÚMERO MAX MAX. NUMBER	ALTAVOZ SPEAKERS	POT. ALTAVOZ SPK. POWER
1+1	4 Ω	6 W
2+2	8 Ω	3 W
4+4	16 Ω	1.5 W

módulo máster con receptor FM RDS oculto y Bluetooth*

- Módulo alimentado directamente a 230V.
- Dispone de conexión de antena externa.
- Reproducción de audio inalámbrico mediante dispositivos Bluetooth*
- Salida en estéreo de 4 Ohm para conexión de diferentes combinaciones:

2 altavoces (1 por canal) de 4 Ohm. 6W/canal.
4 altavoces (2 por canal) de 8 Ohm. 3W/canal.
8 altavoces (4 por canal) de 16 Ohm. 1.5W/canal

Hidden FM Master module with RDS and Bluetooth*

- Direct connection to 230V ac.
- Built-in connector for external antenna.
- Bluetooth wireless audio player*
- 4 Ohm stereo output per channel allowing combinations for:


2 speakers (1 per channel) @ 4 Ohm. 6W/channel.
4 speakers (2 per channel) @ 8 Ohm. 3W/channel.
8 speakers (4 per channel) @ 16 Ohm. 1.5W/channel.


conexión del dispositivo

1. Realice los taladros en el falso techo de diámetro suficiente para colocar los altavoces.
2. Pase el cable de altavoz y conéctelos a la regleta hembra para altavoces respetando su polaridad.
3. Cablee la regleta hembra con la alimentación eléctrica 230V~. Desconecte la alimentación antes de realizar esta operación
4. Conecte la alimentación eléctrica al módulo. Compruebe que el mando se enlaza con el módulo y que los led parpadean al actuar sobre el mando.
5. Conecte la regleta enchufable de altavoces en el conector correspondiente.
6. Coloque la antena en el conector correspondiente y oriéntela de manera que se logre la mejor recepción posible.
7. Coloque el módulo en el falso techo introduciéndolo a través del agujero realizado en el paso 1 y encaje los altavoces.
8. Proceda al enlace del dispositivo bluetooth con el módulo 41511.

device connection


1. Drill the holes in the suspended ceiling to place the speakers.
2. Pass the speaker cable through and connect to the speaker connector in the correct order.
3. Wire the connector for mains (230V~). Disconnect the power supply before connecting.
4. Connect the power supply to the module. Check that the control unit is linked to the module. The leds in the module should blink when pressing keys on the control unit.
5. Connect the speaker connector to the module.
6. Plug the antenna to the connector and place it so that the best sound quality is achieved.
7. Place the module over the suspended ceiling through the speaker hole and fit the speakers.
8. Follow the instructions to link the bluetooth device with the 41511 module.





BAR
Instalación tipo.
8 altavoces de 16 Ohm conectados al módulo oculto.

BAR
Reference design.
8 speakers (16 Ohm) connected to hidden module.



TIENDA DE MODA
Instalación tipo.
16 altavoces de 32 Ohm conectados al módulo oculto.

FASHION SHOP
Reference design.
16 speakers (32 Ohm) connected to hidden module.

* sólo disponible en módulo 41511
* only available for module 41511

ENLACE DISPOSITIVOS BLUETOOTH®** BLUETOOTH DEVICE LINK**

** menú mando 41501 no incluido
41501 control menu. Not included

primera conexión

Encienda el módulo AIR RADIO

Pulse la tecla **MENU**


Selecione **BLUETOOTH**.

Active el sistema bluetooth pulsando la tecla

Asegure de que el sistema bluetooth se encuentra activo en el dispositivo que emita el audio (ordenador, reproductor, teléfono móvil...).

Realice una búsqueda de nuevos dispositivos y seleccione **Egi PS Air XXXX**

- Si le solicita contraseña para la conexión, marque **0000**.
- Si le solicita que seleccione un perfil, elija **Audio avanzado**.
- Si en la búsqueda no detecta el dispositivo **Egi PS Air XXXXXX** acerque al módulo, compruebe que el sistema bluetooth está activado en ambos dispositivos y repita la operación de búsqueda.



Los elementos que aparecen en el **MENU**, podrían variar en función de la configuración y elementos conectados.

Enlazar el dispositivo **Egi PS Air XXXXXX** en la fuente de audio bluetooth.

Consulte el manual de su dispositivo bluetooth para realizar esta operación.

Pulse la tecla **MENU**

Selecione **BLUETOOTH**.

BLUETOOTH® DEVICE LINK*

First connection

Switch on the AIR RADIO module

Press **MENU**


Select **BLUETOOTH**®.

Activate the bluetooth® system pressing the key

Make sure that bluetooth® is active in the audio source device (computer, audio player, phone...).

Perform a new device search and select **Egi PS Air XXXXXX**.

- If asked for a password, use **0000**.
- If prompted for profile, select **Advanced Audio**.
- If no **Egi PS Air XXXXXX** device is found in the search, make sure that bluetooth® is active in both devices and repeat the search.



The elements that appear in the **MENU** may vary depending on the configuration and connected elements.

Link the device **Egi PS Air XXXXXX** and the bluetooth® audio source.

Please check the bluetooth® audio source manual for detailed information.

Press **MENU**

Select **BLUETOOTH**®.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BLUETOOTH® BLUETOOTH® TECHNICAL FEATURES*

Selecione para conexión el perfil AD2P SYNC.
Dispositivo Bluetooth v2.1 clase II (alcance 10m)

Select profile AD2P SYNC for connection.
Bluetooth v2.1 device. Class II