

Introducción	1
Checklist	1
Procedimiento de activación	1
Siguientes pasos	3

Introducción

Iddero Voice Control es un servicio que permite el control por voz productos de Iddero compatibles, a través de Amazon Alexa.

El servicio debe activarse para cada dispositivo Iddero individualmente. Para cada dispositivo se debe obtener un código de activación. Para solicitar códigos de activación, contacta con nuestro departamento comercial: comercial@iddero.com.

Checklist

Asegúrate de cumplir todos los requisitos antes de solicitar un código de activación:

- Dispongo de un dispositivo Iddero compatible:
 - HC3-KNX
 - HC3L-KNX
 - Iddero Home Server 3
- La versión de firmware del dispositivo es 5.0 o superior
- El dispositivo está vinculado a idderocloud y es accesible por Internet
- He verificado que la skill “Iddero Voice Control” está accesible en mi región y aparece al buscarla en la app de Alexa

Procedimiento de activación

1. Accede a tu cuenta idderocloud
2. Localiza el dispositivo en el que deseas vincular el servicio
3. Haz clic en el icono del micrófono
4. Haz clic en el botón de “Comprobar firmware”
5. Si todo está correcto, aparecerá un campo en el que puedes introducir el código de activación: introducelo y haz clic en “Activar servicio”

Nota: cada código de activación sólo puede usarse una vez.

Nota de aplicación


Activación del servicio Iddero Voice Control



MIS DISPOSITIVOS

Iddero HC3-KNX

Pantalla principal



Iddero Home

Funciones

Desde tu cuenta idderocloud, haz clic en el icono del micrófono del dispositivo en el que quieras activar el servicio.

idderocloud

Configuración de control por voz

John Smith

Iddero HC3-KNX
Pantalla principal

Iddero Home Server 3
Funciones centrales

Activación del servicio

Es necesario comprobar la versión de firmware
antes de proceder

Comprobar firmware

Haz clic en “Comprobar firmware” para verificar que todo está correcto.

idderocloud

Configuración de control por voz

John Smith

Iddero HC3-KNX
Pantalla principal

Iddero Home Server 3
Funciones centrales

Activación del servicio

Código de activación

Activar servicio

Introduce el código de activación y haz clic en “Activar servicio”.

Siguientes pasos

Tras la activación del servicio, es necesario configurar el control por voz. Es un proceso muy sencillo y lo puede realizar tanto el integrador como el usuario final. Para ello, consultar la guía rápida de configuración, disponible en el siguiente enlace:

https://www.iddero.com/files/VoiceControl_Quick_setup_es.pdf