

indomôtika

Manual de programación Mando a distancia v1.21



Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	CONTROL DE MANDO A DISTNACIA	3
2.1	VENTANA DE CONFIGURACIÓN	3
3	SOPORTE TÉCNICO	5

Basic
Control
v4

1 INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene por objeto la descripción detallada para la configuración y programación del módulo control mando a distancia.

El módulo control mando a distancia permite manejar desde un mando a distancia el edomo, permitiendo realizar los movimientos (arriba, abajo, derecha, izquierda y clic) propios del ratón desde un mando a distancia.

La mayor ventaja que tiene este módulo, es que ponemos manejar el edomo sin tener que actuar directamente sobre la pantalla táctil.

2 CONTROL DE MANDO A DISTANCIA

2.1 VENTANA DE CONFIGURACIÓN

La configuración del control de mando a distancia, tiene una única ventana de configuración (*fig. 1*), que nos permite indicar las direcciones de grupo para cada una de las acciones del mando a distancia:

Módulo Mando Distancia

Direcciones de grupo para el desplazamiento

Arriba:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>
Abajo:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>
Derecha:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>
Izquierda:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>
Clic o Enter:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>

Tiempo de inactividad

Tiempo para la inactividad: (hh:mm:ss)

☒ Guardar ☐ Cancelar

- Figura 1 -

2.1.1 Direcciones de grupo para el desplazamiento

Para cada una de las acciones del mando a distancia (arriba, abajo, derecha, izquierda y clic), deberemos seleccionar de la lista desplegable la dirección de grupo y el valor que se recibirá del bus, teniendo en cuenta de no repetir la misma dirección de grupo y valor para distintas acciones, ya que sino el edomo ejecutaría las dos acciones.

2.1.2 Tiempo de inactividad

Permite definir el tiempo que esperará el edomo para dejar inactivo el mando a distancia desde la su ultima recepción, se ha de tener en cuenta que si no definimos ningún tiempo este pasará a ser el definido por el edomo (60000 segundos).

3 SOPORTE TÉCNICO

Nuestro Soporte Técnico está a su disposición para ayudarle a resolver cualquier incidencia relacionada con el uso de los productos Edomo.

Puede utilizar cualquiera de los siguientes medios para disponer de ayuda técnica relacionada con su producto:

- Por teléfono:

En el número 986 84 52 58 de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00

- Por email:

Enviando un mensaje a info@indomotika.com

- Por web:

Visitando <http://www.edomo.es>



Oficina Central

Calle Luis Seoane, 2, Bajo
36003 Pontevedra



INFO@INDOMOTIKA.COM



+ 34 986 845 258



+ 34 986 856 611



Skype: indomotika

Messenger: info@indomotika.com

Web: www.indomotika.com