



Der 1-fach Schaltaktor ist ein Einbaugerät, das z. B. in handelsübliche Leuchten, Installationskanäle oder Zwischendecken eingesetzt werden kann.

Er dient zum Schalten von Lampen und anderen elektrischen Verbrauchern.

Über einen konventionellen Taster ist eine Vor-Ort-Bedienung möglich. Die 230 V Spannungsversorgung für den Lastkreis erfolgt über separate Anschlussklemmen.


Bei Busspannungsausfall kann der Aktor den Lastkreis einschalten (z. B. als Arbeits- oder Notbeleuchtung).

Technische Daten

Versorgung	– Powernet EIB – Hilfsspannung	230 V AC +/- 10 %, 50 Hz 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz
Eingänge	– 1, zur Nebenstellenbedienung – Signalspannung	230 VAC +/- 10 %, 50 Hz
Ausgänge	– max. Leitungslänge – Schaltspannung – Schaltvermögen	100 m 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz 10 Ax, cos φ = 0,5, 16 A, cos φ = 1
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED rot und Taste	zur Vergabe der physikalischen Adresse
Anschlüsse	– 230 V Spannungsversorgung – Laststromkreis – Nebenstelleneingang – Powernet EIB	Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen Schraubklemmen
		Anschlussquerschnitt 1 ... 2,5 mm ² Anschlussquerschnitt 1 ... 2,5 mm ² Anschlussquerschnitt 1 ... 2,5 mm ² Anschlussquerschnitt 1 ... 2,5 mm ²
Schutzart	– IP 20, EN 60 529	
Umgebungstemperaturbereich	– Betrieb – Lagerung – Transport	- 5 °C ... 45 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 70 °C
Bauform	– Einbaugerät	
Gehäuse, Farbe	– Kunststoffgehäuse, weiß	
Montage	– Schraubbefestigung in Installationskanälen, Zwischendecken, ...	
Abmessungen	– 42 x 240 x 32 mm (H x B x T)	
Gewicht	– 0,27 kg	
Approbation	– EIB-zertifiziert	
CE-Zeichen	– gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	



Anwendungsprogramme ETS	Anzahl Kommunikationsobjekte	max. Anzahl Gruppenadressen	max. Anzahl Zuordnungen
Schalten Logik Trepph.fkt Nebenstelle /P1	2	8	8
Schalten Priorität Status Nebenstelle /P1	2	8	8
Heizen 2Punkt /P1	2	12	12


**Schalten Logik Trepph.fkt
Nebenstelle /P1**

Auswahl in der ETS2

- Busch-Jaeger Elektro
 - └ Ausgabe
 - └ Binärausgang 1-fach

Schalten

In der Standardeinstellung schaltet der Aktor das Relais nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "1" ein und nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "0" aus. Wenn der Parameter "Schaltverhalten" auf "Öffner" eingestellt ist, schaltet der Aktor das Relais nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "0" ein und nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "1" aus.

Logik

Mit dem Parameter "logische Verknüpfung" kann eine UND- bzw. eine ODER-Verknüpfung eingestellt werden. In beiden Fällen zeigt die ETS2 zusätzlich noch ein weiteres Kommunikationsobjekt an. Der Aktor verknüpft dann die Werte der Kommunikationsobjekte Nr. 1 und Nr. 3 und schaltet das Relais entsprechend dem Ergebnis.

Treppenhauslichtfunktion

In der Betriebsart "Treppenhauslichtfunktion" schaltet der Aktor nach Empfang des Einschalttelegramms sofort ein. Nach Ablauf der Zeit, die durch die beiden Parameter Zeitbasis und Faktor eingestellt wird, schaltet der Aktor automatisch aus. Wenn der Aktor vor Ablauf der Zeit weitere Einschalttelegramme erhält, beginnt die Zeit jeweils wieder von neuem.

Wenn sowohl die Treppenhauslichtfunktion als auch die logische Verknüpfung aktiviert ist, wirkt die Zeiteinstellung nur, wenn der Aktor über das Objekt Nr. 1 geschaltet wird.

Nebenstelle

Über einen konventionellen Taster kann der Aktor mit ein- bzw. ausgeschaltet werden. Hierbei sendet das Objekt Nr. 1 ein Telegramm mit dem aktuellen Status.

Kommunikationsobjekte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
1	1 bit	Ausgang A / Nebenstelle A	Schalten / Telegr. Nebenstelle

**Kommunikationsobjekte
bei ODER-Verknüpfung**

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
1	1 bit	Ausgang A / Nebenstelle A	ODER-Verknüpfung / Telegr. Nebenstelle
3	1 bit	Ausgang A	ODER-Verknüpfung


**Kommunikationsobjekte
bei UND-Verknüpfung**

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
1	1 bit	Ausgang A / Nebenstelle A	UND-Verknüpfung / Telegr. Nebenstelle
3	1 bit	Ausgang A	UND-Verknüpfung

**Parameter**

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Schaltverhalten	Schließer / Öffner
Betriebsart	Normalbetrieb
	Teppenhauslichtfunktion
nur bei "Treppenhauslichtfunktion"	
– Zeitbasis für Treppenhauslichtfunktion	130 ms / ... / 520 ms / ... / 17 s
– Faktor für Treppenhauslichtfunktion (2 ... 127)	8
– Verzögerungszeit wirkt	nur auf Objekt Nr. 1
– Nebenstelle sendet	nur EIN-Telegramme
logische Verknüpfung	keine Verknüpfung
	ODER-Verknüpfung
	UND-Verknüpfung


**Schalten Priorität Status
Nebenstelle /P1**

Auswahl in der ETS2

- Busch-Jaeger Elektro
 - └ Ausgabe
 - └ Binärausgang 1-fach

Schalten

In der Standardeinstellung schaltet der Aktor das Relais nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "1" ein und nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "0" aus. Wenn der Parameter "Schaltverhalten" auf "Öffner" eingestellt ist, schaltet der Aktor das Relais nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "0" ein und nach Empfang eines Telegramms mit dem Wert "1" aus.

Priorität

Mit dem 2-Bit Kommunikationsobjekt kann der Aktor durch eine übergeordnete Steuerung (z. B. Anwendungskontroller) zwangsgeführt werden. Hierbei gibt es drei unterschiedliche Zustände:

- Das Prioritätsobjekt hat den Wert "3". Der Wert des Schaltobjektes ist ohne Bedeutung. Der Ausgang ist zwangsgeführt eingeschaltet.
- Das Prioritätsobjekt hat den Wert "2". Der Wert des Schaltobjektes ist ohne Bedeutung. Der Ausgang ist zwangsgeführt ausgeschaltet.
- Das Prioritätsobjekt hat den Wert "1" oder "0". Der Ausgang wird nicht zwangsgeführt. Die Bedienung erfolgt über das Schaltobjekt.

Wenn der Aktor zwangsgeführt wird, werden Änderungen des 1-Bit Objektes gespeichert, auch wenn der aktuelle Schaltzustand sich hierdurch nicht unmittelbar ändert. Wenn die Zwangsführung beendet wird, erfolgt dann ein Schaltvorgang entsprechend dem aktuellen Wert des Schaltobjektes.

Status

Wird der Aktor bei abgeschalteter Zwangsführung über das Schaltobjekt gesteuert, sendet das Prioritätsobjekt ein Telegramm mit dem Status des Ausgangs mit den Werten "0" oder "1".

Nebenstelle

Über einen konventionellen Taster kann der Aktor ein- bzw. ausgeschaltet werden, sofern er nicht über das Prioritätsobjekt gesteuert wird. Zusätzlich senden dann das Schaltobjekt und das Prioritätsobjekt je ein Telegramm mit dem Status des Ausgangs.

Wird der Ausgang über das Prioritätsobjekt zwangsgeführt, sendet das Prioritätsobjekt bei Betätigung des Nebenstellentasters kein Telegramm. Ob das 1-Bit Objekt ein Telegramm sendet, hängt von der Einstellung des Parameters "Nebenstelle sendet auch, wenn der Ausgang über Priorität zwangsgeführt wird" ab.

Kommunikationsobjekte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
0	1 bit	Ausgang A / Nebenstelle A	Schalten / Telegr. Nebenstelle
1	2 bit	Ausgang A	Priorität / Telegr. Status


Parameter

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Schaltverhalten	Schließer / Öffner
Nebenstelle sendet auch, wenn der Ausgang über Priorität zwangsgeführt wird	ja nein



Heizen 2Punkt /P1



Auswahl in der ETS2

- Busch-Jaeger Elektro
 - └ Ausgabe
 - └ Binärausgang 1-fach

Heizen

Das Anwendungsprogramm ist speziell für die Heizungssteuerung mit elektro-thermischen Stellantrieben entwickelt worden. Es stellt die beiden Kommunikationsobjekte "Schalten" und "Tele-gramm Störmeldung" zur Verfügung.

Der Aktor erwartet, dass das Schaltobjekt zyklisch Telegramme im Abstand von höchstens 10 Minuten empfängt. Wenn innerhalb von 24 Minuten kein Telegramm eingetroffen ist, geht der Aktor von einer Störung des Raumtemperaturreglers aus. Das Objekt "Tele-gramm Störmeldung" sendet im Ab-stand von 12 Minuten zyklisch Tele-gramme mit den Werten "0" (= keine Störung) oder "1" (= Störung).

In der Betriebsart "Prüfbetrieb" wird die Überwachungszeit zu Testzwecken von 12 Minuten auf etwa 3 Sekunden her-abgesetzt.

2 Punkt

Der Aktor kann wahlweise Stellantriebe in den Bauformen "stromlos geschlos-sen" oder "stromlos geöffnet" ansteu-ern. Der eingesetzte Antriebstyp wird im Parameter "Verhalten des Stellan-triebs" festgelegt. Er bestimmt, ob das Relais bei Empfang eines Telegra-mes mit dem Wert "1" (= Heizen) ein- oder ausschaltet.

Kommunikationsobjekte

Nr.	Typ	Objektname	Funktion
1	1 bit	Ausgang	Schalten
3	1 bit	Ausgang	Telegr. Störmeldung

Parameter

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Betriebsart	Normalbetrieb Prüfbetrieb
Betriebsbereitschaft	freigegeben gesperrt
Verhalten des Stellantriebs	stromlos geschlossen stromlos geöffnet