



Handbuch manual

pureKNX Datenbank/Database 1.1 ETS Software

Version 1.2

Artikel-Nr./Part-No.: 13991

Inhaltsverzeichnis

1. HAFTUNG / COPYRIGHT	4
2. SOFTWARE	
2.1 FUNKTIONSUMFANG	6
3. DATENBANK ETS	
3.1 ALLGEMEIN	7
3.2 GRUPPEN ANLEGEN	8
3.3 FUNKTIONEN EINER GRUPPE ZUWEISEN	9
3.4 APPLIKATIONSPROGRAMM LADEN	11
4. FUNKTIONEN	12
5. BEDIENTKONZEPT EASY SMART HOME BEI PUREKNX-TREND SYSTEMEN	20
6. EINFÜHRUNG VIDEO	20
7. SUPPORT	30
8. MANUFACTURER'S GUARANTEE	32

List of Content

1. LIABILITY / COPYRIGHT	5
2. SOFTWARE	
2.1 SCOPE	6
3. DATABASE ETS	
3.1 COMMON	7
3.2 CREATING GROUPS	8
3.3 ALLOCATING FUNCTIONS TO A GROUP	9
3.4 LOADING THE APPLICATION PROGRAM	11
4. FUNCTIONS	12
5. OPERATING CONCEPT EASY SMART HOME WITH PUREKNX-TREND SYSTEMS	21
6. INTRODUCTION VIDEO	21
7. SUPPORT	31
8. MANUFACTURER'S GUARANTEE	33

■ Black vertical bars at the left margins indicates english text!

1. Haftung / Copyright

Redaktion	Florian Schiller
Copyright	tci GmbH, Ludwig-Rinn-Str. 10-14, 35452 Heuchelheim, Deutschland
	Dieses Handbuch, sowie die Hard- und Software, die es beschreibt, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der tci GmbH in keiner Weise vervielfältigt, übersetzt oder in eine andere Darstellungsform gebracht werden.
Warenzeichen	Windows, Windows XP embedded und Windows 7 embedded sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Diejenigen Bezeichnungen in dieser Publikation von Erzeugnissen und Verfahren, die zugleich Warenzeichen sind, wurden nicht besonders kenntlich gemacht. Solche Namen sind Warenzeichen der jeweiligen Warenzeicheninhaber. Aus dem Fehlen der Markierung ® kann nicht geschlossen werden, dass diese Bezeichnungen freie Warennamen sind.
Hinweis	Herausgeber, Übersetzer und Autoren dieser Publikation haben mit größter Sorgfalt die Texte, Abbildungen und Programme erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Die tci GmbH übernimmt daher weder eine Garantie noch eine juristische Verantwortung oder Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen. Mitteilungen über eventuelle Fehler werden jederzeit gerne entgegengenommen. Die Angaben in diesem Handbuch gelten nicht als Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Haftung	Die tci GmbH haftet nicht für unmittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit der Lieferung oder dem Gebrauch der Dokumentation stehen. Wir haften zudem auch nicht für etwaige Fehler in dieser Publikation. Wir verpflichten uns in keiner Weise, die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen auf den aktuellsten Stand zu bringen oder auf dem neuesten Stand zu halten.
	Alle Rechte vorbehalten • Printed in Germany Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

1. Liability / Copyright

Edited by	Florian Schiller
Copyright	tci GmbH, Ludwig-Rinn-Str. 10-14, D-35452 Heuchelheim, Germany
	This manual, as well as the hard and software, which it describes is protected by copyright and may not be duplicated, translated or presented in any form without the written consent of tci GmbH.
Trademark	Windows, Windows XP embedded and Windows 7 embedded are registered trademarks of Microsoft Corp.
	Those designation of products and procedures in this publication, which are also trademarks, have not been expressly stated as such. These names are trademarks of the respective trademark owners. However, the absence of the ® symbol, implies in no way that the designations are exempt from such rights.
Note	Publisher, translators and authors of this publication have carefully developed the texts, illustrations and programs. However, errors can not be completely ruled out. tci GmbH, shall neither warrant nor be held legally responsible for consequences which occur due to incorrect data. Information concerning errors are welcome at any time.
	The information in this operating manual does not guarantee definite product properties. Modifications concerning the support of technical progress will be reserved.
Liability	tci GmbH shall not be held liable for immediate damage occurring in connection with the supply or utilization of the documents. In addition, we shall not be held liable for any errors found in this publication. We are not obliged in any way to update the information contained in this document to latest standards.
	All rights reserved • Printed in Germany Printed on chlorine-free, bleached Paper.

2. Software

2.1 Funktionsumfang / Scope

- 2 Das pureKNX wird zur Steuerung von Gebäudefunktionen und zur Anzeige von Gebäudezuständen verschiedener Art verwendet.
- Das pureKNX kann Vertikal sowie Horizontal verwendet werden.
Displayrotationsoptionen: 0°, 90°, 180° und 270°.
- Automatische Erstellung der Visualisierung nach Parametrierung in der ETS-Software.
- Anpassung der automatisch erstellten Visualisierung mit dem mitgelieferten Editor.
- In 25 frei benennbaren Gruppen können jeweils 12 Anzeigeelemente dargestellt werden. In der Summe 300 frei beleg- und benennbare Anzeige- und Steuerelemente.
- 10 common functions (dt. allgemeine Funktionen) stehen Ihnen zur Verfügung. Unter anderem HVAC-Steuerung (dt. HKL Heizung, Lüftung, Klimatechnik), Türklingel, Türöffner und andere nützliche Funktionen.
- Einfaches Updaten der Software über den integrierten Patcher via Internet (Nur pureKNX-Base).
- Einfaches Steuern der Hausinstallation über das Smartphone oder Tablet. Hierfür muss der pureKNX-Server in das heimische Netzwerk (LAN) eingebunden und die pureKNX-App auf dem mobilen iOS- oder Android-Gerät installiert werden.
- Serverfunktion zum günstigen Erweitern um mehrere Anzeigegeräte wie den pureKNX Client.
- pureKNX is used to control building functions and to display building conditions of different types.
- pureKNX can be used in vertical as well as in horizontal position. Display rotation options: 0°, 90°, 180° and 270°.
- Automatic setup of visualisation after parametrisation of the ETS software.
- Adjusting of the automatically generated visualisation with the editor provided.
- 12 display elements can be shown in each of 25 groups, which can be named arbitrarily. This results a total of 300 freely allocatable and nameable display and control elements.
- 10 common functions are available. Amongst others, HVAC control, door bell, door opener and other useful functions.
- Easy software updates with the integrated patcher via internet (pureKNX-Base only).
- Easy control of building installations with smartphone or tablet. For this purpose the pureKNX server has to be connected to the home network (LAN) and the pureKNX app must be installed on the iOS or android device.
- Server function for convenient extension with several display devices such as the pureKNX Client.

3. Datenbank ETS / Database ETS


Sie können die Produktdatenbank unter www.pureKNX.de herunterladen.

i To download the products database,
please visit www.pureKNX.de

3.1 Allgemein / Common

Integrieren Sie die pureKNX Touchpanel-Applikation in die ETS4-Software. Fügen sie die Applikation in Ihr bestehendes oder neu erstelltes Projekt ein. Wählen sie den Punkt „Parameter“ und in dem neu erscheinenden Auswahlmenü den Punkt „Configuration“ und weiter „Common“. Hier können Sie unter „Device-Name“ einen Namen für das Gerät vergeben. Dieser Name dient nur zur Übersicht im ETS Projekt bei mehreren Geräten der gleichen Art.

Integrate the pureKNX touch panel application into the ETS4 software. Add the application to your existing or new project. Select the item „Parameter“, „Configuration“ and then the item „Common“ in the displayed selection menu. You can now allocate a name for your device under „Device Name“. This name is for just for overview inside the ETS-project.




3.2 Gruppen anlegen / Creating groups

Der pureKNX erlaubt es Ihnen bis zu 25 Gruppen á 12 Objekte anzulegen zzgl. der Gruppe „Building“. Wechseln Sie hierfür zum Punkt „Main“. Es erscheint eine Aufzählung der Gruppen von 1 – 25, sowie der Punkt „Building“, welche Sie nun über den Reiter mit „Enabled“ aktivieren oder mit „Disabled“ deaktivieren können.

Aktivieren Sie eine Gruppe können Sie dieser einen Namen geben, welcher später in Ihrer Visualisierung angezeigt wird.

The pureKNX allows you to create up to 25 groups with 12 objects each plus one group called „Building“. To do this, go to the item „Main“. A list of the groups 1 – 25 and the „Building“ group appears, which you can now activate with “Enabled” or deactivate with “Disabled” in the respective tab.


If you activate a group, you can give it a name, which is then shown in your visualisation.




3.3 Funktionen einer Gruppe zuweisen / Allocating functions to a group

Jeder Gruppe können Sie 12 Objekte zuordnen. Zum Auswählen der Funktionen wechseln Sie in die Gruppe, welche Sie zuvor aktiviert haben. In der ETS erscheinen die Gruppen mit den von Ihnen vergebenen Namen. Ihnen stehen die, wie unter dem Punkt „Funktionen“ beschriebenen Funktionen zur Auswahl.

You can allocate 12 objects to each group. To select the functions, select the group you activated previously. The groups are shown with the names specified by you in the ETS. You can select the functions described in the section “Functions“.



Diese können Sie einfach über den Reiter auswählen und einen Namen vergeben. Mit der Escape-Sequenz „\n“ können Sie eine neue Zeile beginnen. Wie im nächsten Bild gezeigt, wird in der Gruppe 1 die Funktion „Schalten ohne Rückmeldung“ und dem Namen „Light wall“ in zwei Spalten in der späteren Visualisierung zu sehen sein.




Die jeweils zugehörige Funktion zum Verbinden der Gruppen erscheint nach Auswahl der Funktionen im linken Auswahlmenü unter „pureKNX Touchpanel“.

You can simply select them on the respective tab and give them a name. You can start a new line with the escape sequence „\n“. As shown in the next image, the function “Switching without feedback” and the name „Light wall“ are shown in two columns in the later visualisation in group 1.

The respective corresponding function to connect the groups is shown after selecting the function in the left selection menu under “pureKNX Touchpanel”.

3.4 Applikationsprogramm laden / Loading the application program

Zum überspielen des Applikationsprogramms auf den pureKNX schließen Sie diesen an die Spannungsversorgung, sowie an den KNX-Bus an. Verbinden Sie den PC, auf dem sich die ETS-Software befindet, mit dem KNX-Bus. Wählen Sie unter dem Punkt Geräte den „pureKNX Touchpanel“ mit einem Rechtsklick aus. Unter dem nun erscheinenden Menü wählen Sie den Punkt „Programmieren“. Im nächsten Schritt wählen Sie „Applikationsprogramm“ aus, um Ihr Programm auf den pureKNX zu laden. Dieser Vorgang nimmt etwa eine Minute in Anspruch.



To copy the application program to pureKNX, connect it to the power supply and the KNX bus. Select the PC with the ETS software to the KNX bus. Select “pureKNX Touchpanel” with a right-click under the item „Devices“. Select the item “Programming” in the now displayed menu. Select “Application Programme” in the next step to load your program to pureKNX. This process will take about one minute.

4. Funktionen / Functions

Beschreibung der Funktionsbausteine des pureKNX / Description of the function blocks of pureKNX

Disabled

Keine Funktion ausgewählt. / No function selected.

Switch actuator (dt. Schaltaktor)

Ohne Rückmeldung. 1 Bit Objekt zum Aussenden von Schalttelegrammen.

Without feedback. 1 bit object to send switching telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Switch actuator – On/Off	1 Bit	1.001	K, L, Ü

Switch actuator with state (dt. Schalt Aktor mit Status)

1 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Schalttelegrammen.

1 bit object to send switching telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Switch actuator – On/Off	1 Bit	1.001	K, L, Ü
Status / State	Switch actuator – State	1 Bit	1.001	K, S

Dimming actuator (dt. Dimmeraktor)

1 Bit Objekt zum Aussenden von Schalttelegrammen. 4 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Dimmtelegrammen zum relativen Dimmen. 8 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Werttelegrammen.

1 bit object to send switching telegrams. 4 bit object to send and receive dimming telegrams for relative dimming. 8 bit object to send value telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Dimming actuator – Switch	1 Bit	1.001	K, L, Ü
Schritt / Step	Dimming actuator – Relative	4 Bit	3.007	K, L, Ü
Wert / Value	Dimming actuator – Value	8 Bit	5.001	K, L, Ü

Dimming actuator with switch state (dt. Dimmer Aktor mit Schaltstatus)

1 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Schalttelegrammen. 4 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Dimmtelegrammen zum relativen Dimmen.

1 bit object to send and receive switching telegrams. 4 bit object to send and receive dimming telegrams for relative dimming.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Dimming actuator – Switch	1 Bit	1.001	K, L, Ü
Schritt / Step	Dimming actuator – Relative	4 Bit	3.007	K, L, Ü
Status / State	Dimming actuator - Switch state	1 Bit	1.001	K, S

Dimming actuator with value state (dt. Dimmer Aktor mit Wertstatus)

1 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Schalttelegrammen. 4 Bit Objekt zum Aussenden und Empfangen von Dimmtelegrammen zum relativen Dimmen.

1 bit object to send and receive switching telegrams. 4 bit object to send and receive dimming telegrams for relative dimming.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Dimming actuator – Switch	1 Bit	1.001	K, L, Ü
Schritt / Step	Dimming actuator – Relative	4 Bit	3.007	K, L, Ü
Wertstatus / Value state	Dimming actuator – Value state	8 Bit	5.001	K, S

Jalousie actuator (dt. Jalousie-Aktor)

1 Bit Objekt zum Verfahren (Langzeitbetrieb) von Jalousien und ähnlichen Antrieben. 1 Bit Objekt zum Anhalten und zum schrittweisen Verstellen (Kurzzeitbetrieb) von Jalousien und ähnlichen Antrieben.

1 bit object to move (long-term operation) of jalousies and other actuators. 1 bit object for stopping and step-wise moving (short-term operation) of jalousies and other actuators.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Auf/Ab Up/Down	Jalousie actuator -Up/Down	1 Bit	1.008	K, L, Ü
Schritt/Stopp Step/Stop	Jalousie actuator -Step/Stop	1 Bit	1.007	K, L, Ü

Jalousie actuator with state (dt. Jalousie-Aktor mit Status)

1 Bit Objekt zum Verfahren (Langzeitbetrieb) von Jalousien und ähnlichen Antrieben. 1 Bit Objekt zum Anhalten und zum schrittweisen Verstellen (Kurzzeitbetrieb) von Jalousien und ähnlichen Antrieben. 8 Bit Objekt zum Empfangen von Werten.

1 bit object to move (long-term operation) of jalousies and other actuators. 1 bit object for stopping and step-wise moving (short-term operation) of jalousies and other actuators. 8 bit object to receive values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Auf/Ab Up/Down	Jalousie actuator - Up/Down	1 Bit	1.008	K, L, Ü
Schritt/Stopp Step/Stop	Jalousie actuator - Step/Stop	1 Bit	1.007	K, L, Ü
Wertstatus Value State	Jalousie actuator - Value state	8 Bit	5.001	K, S

Shutter actuator (dt. Rollladen-Aktor)

1 Bit Objekt zum Verfahren (Langzeitbetrieb) von Rollläden und ähnlichen Antrieben. 1 Bit Objekt zum Aussenden eines Stopp Befehles.

1 bit object to move (long-term operation) shutters and other actuators. 1 bit object to send a stop command.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Auf/Ab Up/Down	Shutter actuator - Up/Down	1 Bit	1.008	K, L, Ü
Stopp / Stop	Shutter actuator - Stop	1 Bit	1.001	K, L, Ü

Shutter actuator with state (dt. Rollladen-Aktor mit Status)

1 Bit Objekt zum Verfahren (Langzeitbetrieb) von Rollläden und ähnlichen Antrieben. 1 Bit Objekt zum Aussenden eines Stopp Befehles. 8 Bit Objekt zum Empfangen von Werten.

1 bit object to move (long-term operation) of shutters and other actuators. 1 bit object to send a stop command. 8 bit object to receive values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Auf/Ab Up/Down	Shutter actuator - Up/Down	1 Bit	1.008	K, L, Ü
Stopp / Stop	Shutter actuator - Stop	1 Bit	1.001	K, L, Ü
Wertstatus / Value State	Shutter actuator - value state	8 Bit	5.001	K, S

Temperature (dt. Temperatur)

2 Byte Objekt zum Empfangen von Gleitkommawerten.

■ 2 byte object to receive floating point values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Temperature state	2 Byte	9.001	K, S

Temperature with setpoint (dt. Temperatur mit Sollwert)

2 Byte Objekt zum Empfangen von Gleitkommawerten. 2 Byte Objekt zum Aussenden von Gleitkommawerten.

■ 2 byte object to receive floating point values. 2 byte object to send floating point values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Temperature state	2 Byte	9.001	K, S
Sollwert / Setpoint	Temperature setpoint	2 Byte	9.001	K, L, S, Ü

Scene (dt. Szene)*

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Scene switch	1 Bit	18.001	K, L, Ü

Presence (dt. Anwesenheit)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Presence state	1 Bit	1.002	K, S

Window contact (dt. Fensterkontakt)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Window contact state	1 Bit	1.001	K, S

Door contact (dt. Türkontakt)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Door contact state	1 Bit	1.002	K, S

Smoke alert (dt. Rauchalarm)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Smoke alert state	1 Bit	1.002	K, S

Water alert (dt. Wasseralarm)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Water alert state	1 Bit	1.002	K, S

RGB dimming with state (dt. RGB Dimmer mit Status)

3 Byte Objekt zum Aussenden von Farbwerten (Rot, Grün, Blau).

■ 3 byte object for sending color-values (red, green, blue).

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	RGB Value-Switch	3 Byte	232.600	L, Ü

)* Anderer Aufbau bei pureKNX-Trend - siehe „Scene“, Seite 39
Other settings for pureKNX-Trend - please see „Scene“, page 39

Room thermostat - temperature (dt. Raumthermostat - Temperatur)

2 Byte Objekt zum Empfangen von Gleitkommawerten. 2 Byte Objekt zum Aussenden von Gleitkommawerten.

- 2 byte object to receive floating point values. 2 byte object to send floating point values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Actual temperature	2 Byte	9.001	K, S
Sollwert / Setpoint	Set point	2 Byte	9.001	K, L, S, Ü
Status / State	Actual set point	2 Byte	9.001	K, S

Room thermostat - operation mode (dt. Raumthermostat - Betriebsmodus)

1 Byte Objekt zum Senden und Empfangen des HVAC-mode.

- 1 byte object to send and receive HVAC mode.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Operation mode	1 Byte	20.102	K, L, Ü
Status / State	Actual operation mode	1 Byte	20.102	K, L, Ü

Binary data control (dt. Binär Steuern)

1 Bit Objekt zum Aussenden von Schalttelegrammen.

- 1 bit object to send switching telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Data 1 Bit - Control	1 Bit	1.001	K, Ü

Binary data state (dt. Binär Status)

1 Bit Objekt zum Empfangen von Schalttelegrammen.

- 1 bit object to receive switching telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Data 1 Bit - State	1 Bit	1.001	K, L, S

Binary data control with state (dt. Binär Steuern mit Status)

1 Bit Objekt zum Empfangen von Schalttelegrammen. 1 Bit Objekt zum Aussenden von Schalttelegrammen.

- 1 bit object to receive switching telegrams. 1 bit object to send switching telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Data 1 Bit - Control	1 Bit	1.001	K, Ü
Status / State	Data 1 Bit - State	1 Bit	1.001	K, L, S

Scaling data control (dt. Wert Steuerung)

8 Bit Objekt zum Aussenden von Werttelegrammen.

- 8 bit object to send value telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Wert / Value	Data scaling - Control	8 Bit	5.001	K, L, Ü

Scaling data state (dt. Wert Status)

8 Bit Objekt zum Empfangen von Werttelegrammen.

- 8 bit object to receive value telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Wert / Value	Data scaling - State	8 Bit	5.001	K, S

Scaling data control with state (dt. Wert Steuerung mit Status)

8 Bit Objekt zum Aussenden von Werttelegrammen. 8 Bit Objekt zum Empfangen von Werttelegrammen.

- 8 bit object to send value telegrams. 8 bit object to receive value telegrams.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Wert / Value	Data scaling - Control	8 Bit	5.001	K, L, Ü
Wert / Value	Data scaling - State	8 Bit	5.001	K, S

Date (dt. Datum)

2 Byte Objekt zum Empfangen von Gleitkommawerten.

- 2 byte object to receive floating point values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Date state	3 Byte	11.001	K, S

HVAC mode (= Heating, Ventilation and Air Conditioning

(dt. Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HLK))

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	HVAC mode switch	1 Byte	20.102	K, L, Ü

Doorbell (dt. Türklingel)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Doorbell state	1 Bit	1.002	K, S

Door opener (dt. Türöffner)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Door opener switch	1 Bit	1.002	K, L, Ü

Burglary alert (dt. Einbruchalarm)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Burglary alert state	1 Bit	1.002	K, S

Rain alert (dt. Regenalarm)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Rain alert state	1 Bit	1.002	K, S

Wind alert (dt. Windalarm)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Wind alert state	1 Bit	1.002	K, S

Outdoor temperature (dt. Außentemperatur)

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Outdoor temperature state	2 Byte	9.001	K, S

2 byte float data state (dt. 2 Byte Gleitkommazahl Status)*

2 Byte Objekt zum Empfangen von Gleitkommawerten.

- 2 byte object to receive floating point values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Data 2 byte float - State	2 Byte	9.001	K, S

4 byte float data state (dt. 4 Byte Gleitkommazahl Status)*

4 Byte Objekt zum Empfangen von Gleitkommawerten.

- 4 byte object to receive floating point values.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Status / State	Data 4 byte float - State	4 Byte	14.001	K, S

*Für 2 und 4 byte float data state / For 2 and 4 byte float data state:

Möchten Sie die Maßeinheit eines Wertes angezeigt bekommen, müssen Sie diese in der ETS hinter dem Namen der Funktion in eckigen Klammern einfügen. Bsp.: Sonnenstunden[h] oder Windgeschwindigkeit[m/s] oder [km/h].

If you want the measuring unit to appear after a value, please enter the unit in square brackets in the ETS behind the function name, e.g. hours of sunshine[h] or wind speed[m/s] or [km/h].

[Nur pureKNX-Trend / pureKNX-Trend only]**Scene** (dt. Szene)

1 Bit Objekt zum Senden von Szenen mit Nummer 0 – 63. Zum Einstellen der Szenennummer muss bei der Namensvergabe in der ETS die Szenennummer in eckigen Klammern hinter dem Namen angefügt werden. Bspw.: **Relax[3]**

Dieses Beispiel würde in Ihrer Visualisierung den Szenenauftruf mit Namen „Relax“ und hinterlegter Szenennummer „3“ bei Betätigung aufrufen.

Wird keine Szenennummer oder eine Nummer außerhalb des Wertebereichs in eckigen Klammern angehängt, wird standardmäßig Szenennummer „1“ gesendet.

1 bit object to send scenes with numbers from 0 to 63. For setting the scene number in the ETS the number must be appended at the end of the scene name in square brackets. For example: **Relax[3]**

This example would fetch the scene with the name „Relax“ and deposited scene number „3“ in the visualisation.

If no scene number oder a number outside the ranges is set in square brackets the scene number „1“ is sent by default.

Function	Name	Type	DPT	Flag
Schalter / Switch	Szene - Switch	1 Bit	18.001	K, Ü

5. Bedienkonzept Easy Smart Home bei pureKNX-Trend Systemen

Das neue Bedienkonzept ermöglicht die schnelle Verwendung von häufig benötigten Funktionen direkt und bequem aus der neuen Oberfläche „Easy Smart Home“ heraus, ohne durch das Menü navigieren zu müssen.

Bei pureKNX-Trend Systemen können bestimmte Funktionen mit einem zusätzlichen „Tag“ (dt. Markierung) in der ETS versehen werden. Die neue Startseite wird danach automatisch generiert. Easy Smart Home erlaubt die Verwendung von genau 1, 2 oder 4 „Easy functions“ und einer „Display function“. Die Anordnung der „Easy functions“ erfolgt automatisch aufsteigend anhand der Reihenfolge der „Tags“ in der ETS Parametrierung. Die „Display function“ befindet sich immer mittig.

Achtung:

Um die Easy Smart Home Oberfläche zu aktivieren/deaktivieren müssen in der ETS die „Tags“ gesetzt oder entfernt, und das Gerät neu parametriert werden.




Abbildung: Easy Smart Home Oberfläche mit vier Easy und einer Display Funktion

Folgende Funktionen sind als „Easy function“ zulässig:

- Switch actuator with state
- Dimming actuator with switch state
- Shutter actuator with state
- Jalousie actuator with state
- Binary data control with state
- Scene

5. Operating concept easy smart home with pureKNX-Trend systems

The new operating concept enables the fast usage of functions frequently required directly and comfortably from the new „Easy Smart Home“-surface, without having to navigate through the menu.

Certain functions of pureKNX-Trend systems can be additionally tagged in the ETS. Subsequently the new homepage is automatically generated. Easy Smart Home allows the usage of exactly one, two or four „Easy functions“ and of one „Display function“. The easy functions‘ positioning is automatically done in an ascending order by means of the tag order in the ETS parameterization. The „Display function“ is positioned centrally always.

Attention:

To activate or deactivate the Easy Smart Home interface „Tags“ must be set or removed in the ETS and the device has to be parameterized again.




Figure: Easy Smart Home interface with four „Easy functions“ and one „Display function“

The following functions can be used as „Easy function“:

- Switch actuator with state
- Dimming actuator with switch state
- Shutter actuator with state
- Jalousie actuator with state
- Binary data control with state
- Scene

Folgende Funktionen sind als „Display function“ zulässig:

- Temperature
- Temperature with setpoint
- Room thermostat – temperature
- Outdoor temperature
- Scaling data control with state
- 2 byte float data state
- 4 byte float data state
- Time
- Date
- Dimming actuator with switch state
- Dimming actuator with value state

Weitere Funktionen des pureKNX-Trend werden nicht unterstützt.

Konfiguration

Wenn Sie die der normalen Menüführung vorgeschaltete Easy Smart Home Oberfläche nutzen möchten, müssen Sie mindestens eine „Easy function“ über das entsprechende „Tag“ in der ETS definieren (1, 2 oder 4 möglich). Werden mehr als 4 „Easy functions“ angelegt, werden immer nur die ersten 4 verwendet, alle restlichen „Tags“ werden ignoriert.

Sobald mindestens eine „Easy function“ konfiguriert ist wird die Easy Smart Home Oberfläche angezeigt.

Tags:

- Easy function: #E
- Display function: #D

Um eine Funktion als Easy oder Display „function“ zu konfigurieren geben Sie einfach das entsprechende „Tag“ in der ETS hinter dem Namen an. Großschreibung der „Tags“ ist zu beachten.

Beispiel:

„Light 1#E“ zum Markieren als „Easy function“, „Time#D“ zum Markieren als Display Funktion:




Abbildung: „Tag“ der „Easy Funktion“ in der ETS setzen

The following functions can be set as „Display function“:

- Temperature
- Temperature with setpoint
- Room thermostat – temperature
- Outdoor temperature
- Scaling data control with state
- 2 byte float data state
- 4 byte float data state
- Time
- Date
- Dimming actuator with switch state
- Dimming actuator with value state

Further functions of the pureKNX-Trend are not supported.

Configuration

If you want to use the Easy Smart Home interface that is upstream to the regular menu navigation, you have to define at least one „Easy function“ via the respective „Tag“ in the ETS (1, 2 or 4 are possible). Are more than four „Easy functions“ set up only the first four are used, all others are ignored.

As soon as at least one „Easy function“ is configured the Easy Smart Home interface is displayed.

Tags:

- Easy function: #E
- Display function: #D

To configure an „Easy function“ or a „Display function“ just fill in the according tag in the ETS dialogue behind the name. Please watch out for the capitalization of the tags.

Example:

„Light 1#E“ for setting as an „Easy function“, „Time#D“ for setting as a „Display function“:




Figure: „Tag“ of the „Easy function“ set in the ETS

Bedienung der Easy Funktionen




Abbildung: Wechsel zur Gruppenansicht

Die neue Oberfläche „Easy Smart Home“ ist ab diesem Zeitpunkt ihre neue Startseite.

Um zur Gruppenansicht zu gelangen muss die Mitte des Displays, wie in Abb. 3 rot markiert zu sehen, gedrückt werden. Um zurück zur Easy Smart Home Oberfläche zu gelangen muss das Haus-Symbol in der linken unteren Ecke der Gruppenansicht betätigt werden. Sollte das pureKNX-Trend 30 Sekunden lang nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung zur Easy Smart Home Oberfläche.

Alle „Easy functions“ sind als 1-Tasten Bedingung konzipiert, im Folgenden eine Erklärung zum Verhalten der einzelnen Funktionen.

Switch actuator with state/Dimming actuator with state/Binary Data Control with state
Einfache Schaltfunktion, drücken der Taste schaltet ein / aus.

Shutter / Jalousie

Erstes gedrückt halten der Taste fährt Jalousie / Shutter nach unten, loslassen der Taste stoppt das Fahren und dreht die Fahrtrichtung für das nächste gedrückt halten um.

Szene

Sendet definierte Szenennummer.

The operation of the Easy functions




Figure: Switching to the group view

The new interface „Easy Smart Home“ is your new homepage from now on.

To get into the group view please touch the field in the center of the display (the mentioned area is marked in red in the picture above). To get back to the Easy Smart Home interface please press the house symbol in the lower left corner of the group view. The pureKNX-Trend automatically switch back to the Easy Smart Home interface within 30 seconds if the system is unattended.

All „Easy functions“ are designed as one-key operation. Hereinafter the behaviour of the individual functions are explained:

Switch actuator with state/Dimming actuator with state/Binary Data Control with state
Single switch function. Touching the button switches on and off.

Shutter / Jalousie

The first touch and hold lowers the Jalousie / Shutter. Relieving the button stops the movement and turns the direction for raising the Jalousie / Shutter for the next touching.

Scene

Sends defined scene number.

Achtung: Für richtige Funktionalität muss Szenennummer und „Tag“ wie folgt angegeben werden:



Abbildung: Szenen Nummer und „Tag“

Bedienung der Display Funktionen im Menükreis

Die mit #D parametrierten Display Funktionen haben in der Regel keine Steuermöglichkeit sondern dienen als reine Anzeige.

Eine Ausnahme bilden hier die beiden Dimm-Funktionen.

Dimming actuator with value state

Wird eine Dimm Funktion mit #D als Displayfunktion Markiert, kann die Helligkeit durch drücken des Menükreis im oberen bzw. unteren Drittel erhöht / verringert werden. (siehe Abb. Dimm Funktion als Easy und Display Funktion).

Dimming actuator with switch state

Die Funktion „Dimming actuator with switch state“ ist die einzige Funktion die sowohl als „Easy-“ wie auch als „Display- function“ markiert werden kann. Dieser Funktion können auch beide „Tags“ gleichzeitig zugewiesen werden. Das erlaubt das ein-/ausschalten über die „Easy function“ und das dimmen über die „Display function“(siehe Abb.: ETS Easy+Display function).




Abbildung: Bsp. ETS Easy+Display function

Achtung: Für richtige Funktionalität muss Szenennummer und „Tag“ wie folgt angegeben werden:



Figure: Scene number and tag

Operating the Display functions in the circle menu

The with #D parameterized display functions usually do not have a control feature. Their only purpose is to display information.

An exception here are the two dimming functions.

Dimming actuator with value state

Is a dimming function set as a Display function (with #D), the brightness of the light can be increased and reduced by pressing the upper third or lower third area in the center circle area. (see figure Dimming function as Easy and Display function).

Dimming actuator with switch state

The function „Dimming actuator with switch state“ is the only function that can be set as „Easy function“ as well as „Display function“. It is possible to assign both tags to that function at once. This allows the user to switch the light on and off with the „Easy function“ and using the „Display function“ for the dimming of the light (please see figure: ETS Easy+Display function e.g.).




Figure: ETS Easy+Display function e.g.




Abbildung: Dimm Funktion als Easy und Display Funktion




Figure: Dimming function as Easy and Display function

6. Einführungsvideo

 Ein kurzes Tutorial, wie Sie die Easy Smart Home Oberfläche einrichten und bedienen können, finden Sie in unserem Youtube-Kanal unter:
[„https://youtu.be/A8PODEvQ2v4“](https://youtu.be/A8PODEvQ2v4)

6. Introduction video

 You can see a short instruction video how to set up and use the Easy Smart Home interface on our Youtube channel: „<https://youtu.be/kyZgaAL2hQE>“

7. Support

Wir unternehmen im Vorfeld alles, um die Funktionsfähigkeit unserer Systeme zu gewährleisten. Sorgfältige Auswahl der Komponenten, aufwendige Tests und Prüfverfahren stellen dies sicher. Dennoch kann es zu Ausfällen kommen. In einem solchen Fall steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Wir helfen schnell und unkompliziert.

Rat und Hilfe bzw. Support erhalten Sie unter der

Telefonnummer	E-Mail
0641-96284-55	support@tci.de

Wir beantworten Ihre Fragen oder lösen Ihre Probleme so schnell wie möglich.

7. Support

It is our priority to guarantee the functionality of our systems. This is ensured by a careful selection of components, extensive inspection and test procedure. However, errors cannot be completely ruled out. If you should have any problems with your unit, please do not hesitate to contact our hotline. We will assist you immediately and without any complications.

You can reach our Support team at

Phone number	E-Mail
+49-(0)641-96284-55	support@tci.de

We will answer your questions or solve any problems you might have with your unit.

8. Herstellergarantie

Die tci - Gesellschaft für technische Informatik mbH (TCI) gewährt ihrem Käufer eine 12-monatige Produktgarantie auf von TCI hergestellte Produkte.

Tritt bei einem von TCI hergestellten Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung ein Mangel auf, wird TCI diesen unter nachgenannten Voraussetzungen nach eigener Wahl entweder durch Lieferung eines Neugerätes, Austausch von Teilen oder durch Reparatur beseitigen.

TCI trägt im Rahmen seiner Garantieleistungen während der Garantiezeit die mit dem Austausch oder der Reparatur von Produkten oder Produktteilen verbundenen Kosten, soweit der Mangel im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung der Produkte aufgetreten ist. Die Kosten zur Feststellung des Mangels beim Käufer sowie des Ein- oder Ausbaus sind vom Käufer zu tragen. Transport und Versand von Produkten oder Produktteilen erfolgen auf Gefahr und Kosten des Käufers.

Garantiezeiten beginnen jeweils mit dem Tag, an dem die Lieferung des Produktes erfolgt. Die Erbringung von Garantieleistungen verlängern die Garantiezeiten nicht.

Die im oder zum Austausch gelieferten Produkte oder Produktteile sind neu oder neuwertig und in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand; ausgetauschte Produkte oder Produktteile werden mit Absendung durch TCI oder Abholung der entsprechenden Austauschteile bei TCI deren Eigentum; der Käufer garantiert, dass Rechte Dritter diesem Austausch und Eigentumsübergang nicht im Wege stehen.

Ansprüche aus dieser Garantie sind innerhalb von einem Monat ab Kenntnis des Mangels schriftlich bei TCI anzumelden. Derzeitige Anschrift ist tci -Gesellschaft für technische Informatik mbH; Ludwig-Rinn-Straße 10-14; 35452 Heuchelheim / Gießen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind von der Garantie nicht umfasst. Die gesetzliche Mängelhaftung bleibt von der Garantie unberührt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Garantie der Sitz von TCI.

Voraussetzungen für Garantieleistungen:

1. Es handelt sich um einen Mangel, der nach dem Kauf entstanden ist.
2. Das betreffende Produkt ist über die Seriennummer eindeutig identifizierbar.
3. Vorlage des Kaufbelegs.
4. Äußere Faktoren, wie z.B. Brand, Vandalsmus, nicht autorisierte Eingriffe, zu hohe Temperaturen etc., oder normaler Verschleiß sind als Ursache ausgeschlossen.
5. Das Produkt wurde nicht verändert, ausgenommen von autorisierten TCI-Mitarbeitern /-Partnern.
6. Das Produkt wurde ausschließlich sachgemäß entsprechend der Bedienungsanleitung und Dokumentation angewendet.
7. Die Installation, Bedienung, Reparatur und Wartung erfolgt gemäß den von TCI zur Verfügung gestellten Vorgaben. Dies bedeutet im Einzelnen:
 - a. Installation, Aufbau und Montage erfolgen gemäß der Bedienungs- und Montageanleitung und durch eine entsprechende Fachkraft.
 - b. Eine im Garantiefall notwendige Reparatur wird ausschließlich von einem TCI-Mitarbeiter/-Partner oder mit von tci zur Verfügung gestellten Ersatzteile durchgeführt.
 - c. Das betreffende Produkt wird ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Produkten angewendet.

Nicht von der Garantie umfasst:

1. Maßnahmen zur Beseitigung von Störungen, die auf Bedienungsfehlern, sonstiger unsachgemäßer Behandlung, technischen Eingriffen seitens des Käufers oder Dritter oder auf äußeren, nicht von TCI zu vertretenden Einflüssen beruhen.
2. Kosten von Austauschteilen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen, von Verbrauchsmaterial und von Datenträgern.
3. Instandsetzung von Zubehör, Änderungen, Anbauten oder sonstigen Einrichtungen, die nicht von tci geliefert wurden.
4. Instandsetzungsarbeiten, wenn die Umgebungsbedingungen lt. der Dokumentation nicht eingehalten wurden.
5. Mängel, die durch mangelhafte Systemauslegung, Systemkonfiguration und Montageart, durch den Betrieb unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen oder sonstigen ungeeigneten Betriebsmethoden, durch ungeeignete Wartung oder ungeeignete Tests oder durch Einflüsse wie Verunreinigungen bedingt sind.

8. Manufacturer's Guarantee

tci Gesellschaft für technische Informatik mbH (TCI) provides a 12-month product guarantee to the purchaser, which covers products manufactured by TCI.

Should a defect be determined with a product manufactured by TCI within 12 months after delivery, then TCI will remove this defect at their own option either by providing a new product, or by replacing parts or by repairing the product subject to the conditions defined below.

Within the scope of the guarantee, TCI will bear all costs related to the replacement of parts or the repair of products or product parts during the term of this guarantee, insofar as the defect has occurred during proper use of the product. Any costs incurred for the determining of the defect as well as costs of mounting and demounting at the customer's premises are to be borne by the purchaser. Delivery and dispatch of products or product parts will be effected at the purchaser's risk and expense. The term of guarantee shall begin from the date of delivery of the product. Any services provided within the scope of the guarantee do not extend the term of guarantee.

All products or product parts delivered as or for a replacement are new or equivalent to new and in perfect operative condition; replaced products or product parts will become property of TCI as soon as they are sent off to or collected by TCI; the purchaser guarantees that there are not any legal impediments to such transfer of product and ownership which might result from third-party rights.

Any claims under this guarantee are to be made to TCI in writing within one month after cognizance of the defect. Current address: tci -Gesellschaft für technische Informatik mbH; Ludwig-Rinn-Straße 10-14; 35452 Heuchelheim / Gießen Germany. Any further claims, claims for damages in particular, are excluded from this guarantee. Statutory liability for defects remains unaffected of this guarantee. The German law shall apply to all matters related to this guarantee. In case the purchaser is a merchant, place of jurisdiction for any litigation resulting from this guarantee shall be the location of the registered office of TCI.

Terms of guarantee:

1. Only defects that have occurred after the purchase are covered by this guarantee.
2. The product in question must be clearly identifiable by its serial number.
3. The voucher of the purchase has to be submitted.
4. External factors, e.g. fire, vandalism, unauthorized handling, excessive temperatures etc., or normal wear are excluded from the guarantee.
5. The product must not have been modified, except by authorized TCI employees or partners.
6. The product has been used exclusively in a competent way according to the operating manual and documentation.
7. Installation, operation, repair, and maintenance have been performed according to the instructions and the operating documentation the purchaser has obtained from TCI. This means in particular:
 - a. Installation, setup, and mounting have been performed according to the installation and operating instructions in the documentation and by a competent professional.
 - b. Necessary repair work during the term of guarantee has been performed exclusively by a TCI employee or authorized partner or with spare parts provided by TCI.
 - c. The product concerned has been used exclusively in connection with compatible products.

Excluded from this guarantee are:

1. All measures for the removal of defects that have been caused by operating mistakes, other incompetent handling, technical intervention on the part of the purchaser or any third party or any other external influence TCI can not be held responsible for;
2. Costs of replacement parts subject to extreme wear and of consumables and data carriers;
3. Maintenance or repair of accessories, modified parts, added parts or any other part that have not been delivered by TCI;
4. Repair work that has become necessary because the limits of the environmental specifications in the documentation have been exceeded;
5. Defects that have resulted from an inadequate system layout, system configuration, and type of mounting, or from operation under inappropriate environmental conditions or from other inappropriate operating methods or from incompetent maintenance or inappropriate tests or from influences like contamination.



Ludwig-Rinn-Straße 10-14 • D-35452 Heuchelheim/Gießen
Tel.: +49 (0) 6 41- 9 62 84-0 • Fax: +49 (0) 6 41- 9 62 84-28
e-mail: info@ambiento.de • www.ambiento.de

tci