

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

<p>Schnittstelle zur Funkalarmtechnik</p> <p>Schnittstelle zur bidirektionalen Kommunikation zwischen dem Funkalarmsystem FAS9000 und dem EIB / KNX Bussystem.</p> <p>Die Schnittstelle wird als Zusatzplatine fest in das Gehäuse der Funkalarmzentrale eingebaut. Sie sendet die Information über den Status aller Funkmelder auf den Bus. Bis zu 80 Funkmelder sind möglich. Darüber hinaus sendet sie Informationen zum Systemstatus auf den Bus. Dazu zählen:</p> <p>a) Scharfschaltzustand Der Zustand der Scharfschaltung (intern scharf, extern scharf, scharfschaltbereit) werden für jeden der drei Scharfschaltbereiche des Funkalarmsystems auf den Bus gesendet. Weiterhin kann der Scharfschaltzustand als frei einstellbarer 14-Zeichen-Text auf den Bus gesendet werden.</p> <p>b) Alarmzustand Im Alarmfall wird die Art des Alarms (Einbruch, Überfall, Brand, Sabotage, Technischer Alarm, Störung) sowie die Information, in welchem Bereich der Alarm aufgetreten ist, auf den Bus gesendet. Weiterhin kann die Alarmart als frei einstellbarer 14-Zeichen-Text auf den Bus gesendet werden.</p> <p>Es ist möglich, das Funkalarmsystem von der Busseite her scharf zu schalten und einen anstehenden Alarm zurückzusetzen. Darüber hinaus können bis zu 32 Meldungen von der Busseite überwacht und einer Alarmart zugeordnet werden.</p> <p>Sämtliche Eingriffsmöglichkeiten von der Busseite können an der Funkalarmzentrale passwortgeschützt freigegeben und gesperrt werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Montage</td><td style="width: 70%;">Einbau in die FAS9000 Funkalarmzentrale</td></tr> <tr> <td>Hersteller</td><td>ABB STOTZ- KONTAKT</td></tr> <tr> <td>Typ</td><td>FAS/EIB</td></tr> <tr> <td>Material:</td><td>Lohn:</td></tr> </table>	Montage	Einbau in die FAS9000 Funkalarmzentrale	Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT	Typ	FAS/EIB	Material:	Lohn:	Übertrag:
Montage	Einbau in die FAS9000 Funkalarmzentrale								
Hersteller	ABB STOTZ- KONTAKT								
Typ	FAS/EIB								
Material:	Lohn:								

FASEIB_AT_DE_V2-0
2CDC 513 031 D0101 Übertrag: