





Der Busankoppler UP ist die Verbindung zwischen der Busleitung und den verschiedenen Anwendungsmodulen

- Tastsensoren *alpha nea*®, 1fach, 2fach, 4fach,
- Tastsensor *Busch-triton*®, 1fach, 3fach, 5fach,
- Tastsensoren *solo*®,
- Bewegungsmelder,
- Präsenzmelder,
- Raumtemperaturregler,
- Schnittstelle RS 232,
- IR-Schnittstelle.

Er besitzt einen Tragring zur Schraubbefestigung in handelsüblichen UP- oder Hohlwand-Schalterdosen und in Aufputz-Gehäusen.

Technische Daten

Versorgung	– EIB		24 V DC, erfolgt über die Buslinie
Bedien- und Anzeigeelemente	– LED rot und Taste		zur Eingabe der physikalischen Adresse
Anschlüsse	– EIB		Stecker für Busklemme
Schutzzart	– Anwendungsmodul		10polige Buchsenleiste
Umgebungstemperaturbereich	– IP 20, EN 60 529 mit aufgesetztem Anwendungsmodul		
Bauform	– Betrieb		– 5 °C ... + 45 °C
Gehäuse, Farbe	– UP-Gerät		
Montage	– Kunststoffgehäuse, grau		
Abmessungen	– in Standard UP-Dose, Schraubbefestigung mittels Tragring		
Gewicht	– Einsatz	48 x 44 x 23 mm (H x B x T)	
Approbation	– Tragring	71 x 71 mm	
CE-Zeichen	– 0,06 kg		
	– EIB-zertifiziert		
	– gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie		

2**Maßbild****2****Anschlussbild**

1 Busanschlussklemme
2 Buskabel

3 Busankoppler
4 Anwendungsschnittstelle

Hinweise

Nach Vergabe der physikalischen Adresse sollte die physikalische Adresse auf dem Feld auf der Vorderseite des Busankopplers notiert werden. Erst danach sollten die Anwendungsmodule aufgesteckt werden.