

DIGITEMP

Raumtemperaturfühler RTF 99

Produktbeschreibung

Der Raumtemperaturfühler RTF 99 ist ein a.P. Gerät zur Montage in trockenen Innenräumen. Er wird direkt an den EIB-Bus angeschlossen und benötigt keine weitere Spannungsversorgung.

Der Temperaturfühler besteht aus dem Gerät (Hardware) und den Applikationsprogrammen (Software).

Mit Hilfe der ETS (EIB Tool Software), können im Applikationsprogramm die benötigten Programmteile und Parameterstellungen vergeben und in den Temperaturfühler übertragen werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:

- erfolgt über Buslinie

Ausgänge:

- Temperaturwert
- obere / untere Schaltschwelle A
- obere / untere Schaltschwelle B
- Fühlerstatus
- stetiges Stellsignal für Heizantriebe
- Heiz- und Kühlbetrieb

Gehäuse:

- Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9001)
- Schutzart IP 20
- Abmessung 80x80x22mm

Temperaturbereich:

- -55 ... +125 C°
- Auflösung 0,08 C°

Inbetriebnahme

Im Auslieferungszustand sind keine Geräte- oder Gruppenadressen im Gerät vorhanden. Die benötigten Funktionen können in den Parametereinstellungen freigegeben werden. Bei der Projektierung mit der ETS werden die Objekte von nicht freigegebenen Funktionen nicht angezeigt.

Wichtig:

Bedingt durch den im Gerät verwendeten Busankoppler Typ (BCU 2.1) müssen vor der Inbetriebnahme des Temperaturfühlers, folgende Punkte erfüllt sein:

für ETS 2.0 V1.1

- Installiertes Service Release B
- Installiertes Dummy-Produkt BCU21.vd1
- Produktdatenbank nicht älter als 08/2001

für ETS 2.0 V1.2

- Produktdatenbank nicht älter als 08/2001

Das Applikationsprogramm darf nur komplett, niemals partiell, in das Gerät übertragen werden, da es sonst zu Funktionsstörungen kommen kann.

Montage

Das Gerät kann mit 2 Schrauben direkt auf dem Mauerwerk oder auf Elektroschalterdosen montiert werden.

Bei Montage des Fühlers auf Metallflächen muß eine min. 5mm dicke Isolierschicht zwischen Fühler und Metall, zur Aufrechterhaltung der EMV Richtlinien montiert werden.

Die Lüftungsschlitz des Gehäuses müssen nach der Montage nach oben und unten zeigen um eine einwandfreie Luftzirkulation im Gerät zu gewährleisten. Den Fühler nicht direkt im Sonnenlicht und neben Fenstern (Zugluft) montieren.

Lingg & Janke OHG
Zeppelinstr. 30
D-78315 Radolfzell

www.lingg-janke.de

