

Cuando conecte una minicentral de radio FM **40080** en su vivienda deberá tener en cuenta:

1. Conductores de conexión (que coincidan con el programa).
2. **SET PR** en el esquema de menús.
3. Central que instala.

	CONDUCTORES					
	4	5	6	7	8	9
SET PR (Programa)	amarillo	verde	azul	violeta	gris	blanco
Central	1	1	2	2	3	3
Minicentral			40020	40020	40040	40040
				40090		

Si instala una central **40020** (con 1 programa), deberá conectar los conductores **6** y **7** en la minicentral **40080** y a su vez configurar el **SET PR** en **PROGRAMA 2**.

Si instala una central **40040** (con 2 programas), deberá conectar los conductores **8** y **9** en la minicentral **40080** y a su vez configurar el **SET PR** en **PROGRAMA 3**.

Si en vez de instalar una central instala una minicentral con reloj **40090**, deberá seguir el orden indicado en la tabla anterior. Es decir, conectar los conductores **4** y **5** de la minicentral **40080** con el **SET PR** en **PROGRAMA 1**. Y así sucesivamente con el resto de posibles conexiones de minicentrales.

De la misma forma sucede con la minicentral **40070** y **40200**.

Esquema de conexión

